SBC RU120



Let's make things better.




PHILIPS

You just made a great choice by buying this Philips universal remote control! It can operate the most-used functions of almost any brand of TV.

Installing the batteries

Your SBC RU120 needs two 1.5V batteries, type R03, UM4 or AAA.

Put them in like this:



Tip

- · Remember to replace the batteries at least once a year.
- Don't leave the batteries out for longer than one hour, otherwise you will need to set-up the SBC RU120 again.

KEYS & FUNCTIONS



Power: to switch TV on and off.



Mute: to switch the TV sound on and off.



Channel Up/Down: to select next / previous channel.



Volume Up/Down: to control the TV volume.

NOTE

- The channel and volume buttons have a double function! In case you have to program the SBC RU120 for use with your device you have to enter a 6-digit code (e.g. 012313). These are the digits that these buttons represent:





SHIFT function to get access to additional functions.

SHIFT + PROG+: increases colour SHIFT + PROG-: decreases colour

SHIFT + Volume+: increases brightness

SHIFT + Volume-: decreases brightness

N O T E

 Not all brands have this shifted functionality so it could be possible that this feature does not work on your equipment.

SET-UP FOR USE

ADVICE

Carefully read the complete procedure before starting!



Your TV is a Philips brand:


- **1** Press the power key to test.
- The green indicator LED lights up to confirm transmission

CHECK

Press a few keys to check correct response. If response is not correct go to the next paragraph

Your TV is of another brand or your TV is a Philips brand, but not all keys respond correctly:

- 1 Look up the brand name of the TV you want to operate in the code list (centre of this manual).
- **2** Make sure the TV is switched on.



- 4 Enter your 6-digit code within 30 seconds.

 (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) e.g. when the code is 012313 press PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- The green LED flashes twice.



That's it! Press a few keys to check correct response. If response is not correct, repeat procedure beginning at step 1 using the next 6-digit code in the list.

N O T E


- If the LED displays one long flash, the code was not recognised. Please go back to step 1 and repeat the procedure, using the next 6-digit code in the list.
- If no key is pressed within 30 seconds, you have to start again at step 1.
- If no correct code is in the list, go to the next paragraph.



ADVICE

Carefully read the complete procedure before starting!

You do not know the brand of your equipment/ you can not find the right code in the code list » auto search:





- 2 Press and hold keys mute and power simultaneously -for about three seconds- until the green LED lights up. (Release the keys: the green LED should stay on)
- **3** Press the power key repeatedly until the equipment switches off. Make sure that you keep the remote control pointed at your equipment.
- Each time the green LED flashes, another code is sent.
 When the right code is found, the equipment switches off.
 If you accidentally press the power key again, after the equipment switched off, you miss the correct code!
 If you accidentally skipped the code follow the next procedure starting at step 4. If you did not skip the code go to step 7.



- **4** Switch the equipment manually back on.
- **5** Press 'PROG-' (down only!) a couple of times.
- **6** Press the power key repeatedly until the equipment switches off.



- **7** Press the mute key to lock the correct code in the SBC RU120's memory.
- The green LED flashes twice.

CHECK

Switch equipment on manually. Press a few keys to check correct response. If response is not correct, repeat procedure beginning at step 1.

NOTE

- The search time averages about 90 seconds. (Maximum search time is 5 minutes).
- If the LED blinks twice, after you pressed the power key (step 3), this means you have tried all codes. If non of the codes worked, try the Autosearch procedure again, starting at step 1.

POWER/DIGIT TOGGLE

Even when your TV can be activated by using a digit key only (e.g. digit number 1) instead of using the power key, you need to install the "Power/Digit Toggle" function. After you installed this function, the power key will send out the "power on/off" code, the first time you press the "power" key and the "digit 1" code when you press the "power" key for the second time. In this way it is possible to activate your TV even when it responds to digit codes only. To install this "Power/Digit Toggle" function, follow the following procedure:

1 Look up the "Power/Digit toggle" code in the code list (centre of this manual).





- 2 Press and hold power and mute keys simultaneously for about three seconds – until the green LED lights up. (Release the keys: the green LED should stay on).
- ${f 3}$ Enter the 6 digit "Power toggle" code within 30 seconds.
- The green LED flashes twice.

Follow the same procedure to cancel the "Power/Digit toggle" function.

TROUBLESHOOTING GUIDE

- · Problem:
- Solution:
- Equipment is not responding and the green light does not flash when you press a button.
- Replace batteries with two new 1.5 volt, type RO3, UM4 or AAA batteries.
- Equipment is not responding, but the green light does flash when you press a button.
- Aim the SBC RU120 at the equipment and be sure that there are no obstructions between the SBC RU120 and the equipment.
- The SBC RU120 is not performing commands properly.
- You may be using the wrong code. Try repeating Set up using another code, listed under your brand, or start the Autosearch Set-up over again to locate the proper code.

If the equipment still doesn't respond, call the help-line and we'll put you back on track.

- · Your brand is not listed in the code list.
- Try the Autosearch method.

NEED HELP?

If you have any questions about the SBC RU120, please call our help-line for assistance! You can find the number in the code list section of this booklet.

Before you call, please read this manual carefully. You will be able to solve most of your problems. If you don't find an answer to your questions, make a note of your equipment in the table at the back of the code list section of this booklet. This makes it easier and faster for our operators to help you. Look for the model number in the equipment instruction manual, or on the back of your equipment. When calling our help-line please have your equipment close by, so our operators can help you verify the functionality of your remote control.


ıne	model	ΟŤ	your	Phili	ps	universal	remote	control	IS:

SBC RU120				
Date of purchase:		/	/	_ /
	day/	mont	h/ yea	ar

Vous avez fait le meilleur choix en achetant la télécommande universelle de Philips! Elle peut remplir les fonctions de télécommandes et effectuer les commandes les plus usuelles de presque toutes les marques de téléviseur.

Installation des piles

Votre télécommande SBC RU120 fonctionne à l'aide de deux piles de 1,5V de type RO3, UM4 ou AAA. Installez-les de la manière suivante:



- · Veillez à remplacer les piles au moins une fois par an.
- Ne retirez pas les piles de votre télécommande pendant plus d'une heure, ou il vous faudra effectuer de nouveau tous les réglages.

TOUCHES & FONCTIONS



Mise en marche: pour mettre sous et hors tension votre tv.



Silence: pour couper ou remettre le son de la télévision.



Canal +/-: pour sélectionner le canal précédent/suivant.



Volume +/-: pour régler le volume de la télévision.

REMARQUE

- Les boutons de canal et de volume ont une double fonction ! Au cas où vous devez programmer la SBC RU120 pour fonctionner avec votre périphérique, vous devez entrer à un code à 6 chiffres (par exemple 012313).

Voici les chiffres affectés aux boutons :

= chiffre 0, (a) = chiffre 1, (a) = chiffre 2, (b) = chiffre 3.



Fonction SHIFT: pour accéder aux autres fonctions

SHIFT + PROG+: accentue les couleurs

SHIFT + PROG-: diminue l'intensité des couleurs

SHIFT + Volume+: augmente la luminosité

SHIFT + Volume -: réduit la luminosité

REMARQUE

- Toutes les marques ne disposent pas de cette fonction de changement et, par conséquent, il se peut que cette fonction ne puisse pas être utilisée avec votre équipement.

Mode d'emploi

réglages à effectuer avant l'emploi

RECOMMANDATION

Veuillez lire attentivement l'ensemble de la procédure avant de commencer!

Votre équipement est de la marque Philips:



(**i**k) (**b**)


- 1 Appuyez sur la touche de mise en marche pour vérifier le mode
- Le voyant de signalisation vert s'allume pour confirmer la transmission.


CONTRÔLE

Aappuyez sur quelques touches pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Si la réponse n'est pas correcte, allez au paragraphe suivant.

Votre équipement est d'une marque différente, ou votre équipement est de la marque Philips mais certaines touches ne fonctionnent pas correctement:

- 1 Recherchez la marque du périphérique que vous voulez utiliser dans la liste des codes (au centre de ce manuel).
- 2 Vérifiez que le périphérique est sous tension.





Le voyant vert clignote à deux reprises.

CONTRÔLE

C'est tout! Appuyez sur quelques touches pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Si la réponse n'est pas correcte, répétez la procédure en commençant à l'étape 1, en utilisant le code à 6 chiffres suivant dans la liste.

REMARQUE

- Si le voyant clignote une fois longuement, cela signifie que le code n'a pas été reconnu. Veuillez dans ce cas reprendre la procédure à partir de la première étape en employant le code à 6 chiffres qui figure dans la liste.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche avant que les 30 secondes ne soient écoulées, vous devrez recommencer à partir de la première étape.
- Si aucun code correct ne figure dans la liste, allez au paragraphe suivant.



RECOMMANDATION

Veuillez lire attentivement l'ensemble de la procédure avant de commencer!

Vous ne connaissez pas la marque de votre équipement/vous ne réussissez pas à trouver le code correct dans la liste » recherche automatique:



- 1 Assurez-vous que votre périphérique est allumé.
- 2 Appuyez sur les touches Silence et Marche au même moment et maintenez-les enfoncées pendant environ trois secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. (Relâchez les touches: le voyant vert doit rester allumé.)



- **3** Appuyez sur la touche Marche à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'équipement s'éteigne.
- Un autre code est envoyé chaque fois que le voyant vert clignote.
 Lorsque le code correct est trouvé, l'équipement s'éteint.

Si vous appuyez de nouveau accidentellement sur la touche Marche après l'arrêt de l'équipement, vous ratez le code correct! Si vous avez accidentellement sauté le code, suivez la procédure suivante en commençant à l'étape 4. Si vous n'avez pas sauté le code, allez à l'étape 7.



- 4 Rallumez l'équipement manuellement.
- **5** Appuyez sur 'PROG- ' (seulement sur !) deux ou trois fois.
- 6 Appuyez sur la touche Marche à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'équipement s'éteigne.



- 7 Appuyez sur la touche Silence pour chercher le code correct enregistré dans la mémoire de votre télécommande SBC RU120.
- Le voyant vert clignote à deux reprises.

CONTRÔLE

Allumez l'équipement manuellement. Appuyez sur quelques touches pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Si la réponse n'est pas correcte, répétez la procédure en commençant à l'étape 1.

REMARQUE

- La recherche demande environ 90 secondes. (Le temps de recherche maximal est de 5 minutes).
- Si le voyant clignote deux fois après que vous ayez appuyé sur la touche Marche (étape 3), cela signifie que vous avez essayé tous les codes. Si aucun des codes ne fonctionne, essayez de nouveau la procédure de recherche automatique, en commençant à l'étape 1.

Mode d'emploi

COMMUTATEUR ALIMENTATION/TOUCHE NUMERIQUE

Si votre téléviseur ne peut pas être activé en utilisant uniquement une touche numérique (par ex. touche numérique 1) au lieu d'utiliser la touche d'alimentation, vous devez installer la fonction "Commutateur alimentation/touche numérique". Après avoir installé cette fonction, le commutateur d'alimentation indiquera le code "alimentation marche/arrêt" la première fois que vous allez appuyer sur la touche "alimentation" et le code "touche numérique 1" lorsque vous allez appuyer sur la touche "alimentation" pour la deuxième fois. De cette manière, il est possible d'activer votre téléviseur même lorsqu'il ne réagit que sur des codes numériques uniquement. Pour installer ce commutateur Alimentation/Touche numérique, suivez la procédure suivante:

- 1 Recherchez le code "Commutateur alimentation/touche numérique dans la liste des codes (au centre de ce manuel).
- 2 Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les touches alimentation et mise en sourdine – pendant environ trois secondes – jusqu'à ce que l'indicateur DEL vert s'allume. (Relâchez les touches: l'indicateur DEL vert restera allumé).
- 3 Entrez le code à 6 chiffres "commutateur d'alimentation" dans les 30 secondes.
- L'indicateur DEL vert clignotera deux fois.
 Suivez la même procédure pour annuler la fonction "commutateur alimentation/touche numérique".



GUIDE DE DÉPANNAGE

- Problème:
- Solution:
- · Le périphérique ne répond pas et la lumière du voyant vert ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche.
- Remplacez les piles avec deux nouvelles piles de 1,5V de type RO3. UM4 ou AAA.
- · Le périphérique ne répond pas mais la lumière du voyant vert clignote lorsque vous appuyez sur une touche.
- Orientez la télécommande SBC RU120 vers le périphérique et vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le périphérique.
- La télécommande SBC RU120 n'effectue pas les commandes de manière correcte.
- Il est possible que vous employiez le mauvais code. Essayez de reprendre les réglages en utilisant un des autres codes figurant sous votre marque, ou relancez la Recherche de Réglage Automatique afin de localiser le code approprié. Si le périphérique ne répond toujours pas, appelez le service d'aide qui vous donnera la solution.
- Votre marque d'équipement ne figure pas dans la liste de codes.
- Essayez la méthode de Recherche Automatique.

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?

Si vous avez des questions au sujet de la télécommande SBC RU120, veuillez appeler notre service d'aide! Vous trouverez le numéro de téléphone de ce service dans la section 'Liste de codes' de cette brochure.

al, or on the back of your VeVeuillez lire ce manuel attentivement avant d'effectuer tout appel.

Il vous permet en effet de résoudre la plus grande partie des problèmes éventuels. Si vous ne trouvez pas de réponses à vos questions, décrivez votre matériel dans le tableau situé au dos de la section liste de codes de ce livret. Ceci permettra aux opérateurs de vous aider de manière plus rapide et efficace. Recherchez le numéro de série dans le manuel d'instructions de votre équipement, ou à l'arrière de l'appareil. Veillez à conserver votre équipement à portée de main lorsque vous appelez notre service d'aide afin de permettre aux opérateurs de vérifier le fonctionnement de votre télécommande.

Le numéro de série de l	votre télécommande	universelle	Philips est:
SBC RU120.			
Date d'acquisition:	_//		
Jou	ır/Mois/Année		


Bedienungsanleitung

Mit dem Kauf dieser Philips Universal Fernbedienung haben Sie die richtige Wahl getroffen. Sie übernimmt die Aufgaben von verschiedenen Fernbedienungen und kann die gebräuchlichsten Funktionen von nahezu allen Marken von Fernsehgeräten bedienen.

Einlegen der Batterien

Ihre SBC RU120 benötigt zwei 1,5V Batterien vom Typ R03,

UM4 oder AAA. Legen Sie diese so ein:



HINWEIS

- Denken Sie daran, die Batterien mindestens einmal im Jahr zu ersetzen.
- Nehmen Sie die Batterien nicht für länger als eine Stunde aus dem Gerät, da Sie sonst die SBC RU120 neu einstellen müssen.

TASTEN & FUNKTIONEN



Ein-/Ausschalter: zum Ein- / Ausschalten von TV.



Stummschalten: Zum Ein- / Ausschalten der TV-Lautsprecher.



Kanal auf / ab: zur Wahl des nächsten / vorhergehenden Kanals.



Lautstärke lauter / leiser: zur Kontrolle der Lautstärke des Fernsehgerätes.

HINWEIS

 Die Kanal – und Lautstärken-Taste besitzen eine Doppelfunktion! Wenn Sie die SBC RU120 für die Verwendung mit Ihrem Gerät programmieren müssen, müssen Sie einen 6-stelligen Code (z.B. 012313) eingeben.

Diese Tasten stehen für folgenden Ziffern:

= Ziffer 0, (A) = Ziffer 1, (4) = Ziffer 2, (5) = Ziffer 3.

SHIFT

SHIFT-Funktion: für den Zugriff auf zusätzliche Funktionen.

SHIFT + PROG+: erhöht die Farbe

SHIFT + PROG-: vermindert die Farbe

SHIFT + Volume+: erhöht die Helligkeit

SHIFT + Volume-: vermindert die Helligkeit

HINWEIS

 Nicht alle Gerätemarken verfügen über diese Umschalt-Funktion, es könnte daher sein, dass dieses Merkmal für Ihr Gerät nicht zur Verfügung steht.

EINSTELLUNG FÜR DEN GEBRAUCH

HINWEIS

Lesen Sie die gesamte Anleitung zur Vorgehensweise sorgfältig, bevor Sie beginnen!

Ihre Anlage ist von der Marke Philips:



- 1 Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste zur Überprüfung.
- Die grüne LED-Anzeige leuchtet auf, um die Übertragung zu bestätigen.

ÜBERPRÜFUNG

Drücken Sie einige Tasten, um die korrekte Reaktion zu überprüfen. Wenn keine korrekte Reaktion erfolgt, gehen Sie zum nächsten Abschnitt über.

Ihre Anlage ist von einer anderen Marke, bzw Ihre Anlage ist von der Marke Philips, aber nicht alle Tasten reagieren korrekt:

- 1 Suchen Sie den Markennamen des Gerätes, das Sie bedienen möchten, in der Code-Liste (siehe mittlere Seiten dieses Benutzerhandbuchs).
- **2** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
- 3 Drücken und halten Sie die Tasten Ein-/Ausschalter und Stummschalten gleichzeitig ca. drei Sekunden lang -, bis die grüne LED aufleuchtet. (Lassen Sie die Tasten los: die grüne LED sollte weiterleuchten.)
- 4 Geben Sie Ihren 6-stelligen Code mit Hilfe der (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) Lautet der Code z.B. 012313, drücken Sie PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- Die grüne LED blinkt zweimal

ÜBERPRÜFUNG

Der Vorgang ist nun abgeschlossen. Drücken Sie einige Tasten, um die korrekte Reaktion zu überprüfen. Wenn keine korrekte Reaktion erfolgt, wiederholen Sie den Vorgang, beginnend mit Schritt 1, unter Verwendung des nächsten 6-stelligen Codes auf der Liste.

ANMERKUNG

- Wenn die LED ein langes Blinken anzeigt, war der Code unbekannt. Bitte gehen Sie zurück zu Schritt 1 und wiederholen Sie die Vorgehensweise unter Verwendung des nächsten 3-stelligen Codes in der Liste.
- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, müssen Sie noch einmal bei Schritt 1 beginnen.
- Enthält die Liste keinen korrekten Code, gehen Sie zum nächsten Abschnitt über.



Sie kennen die Marke Ihrer Anlage nicht/Sie können nicht den richtigen Code in der Code-Liste finden » automatische Suche:

- (A)
- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Drücken und halten Sie die Tasten Ein-/Ausschalter und Stummschalten gleichzeitig - ca. drei Sekunden lang -, bis die grüne LED aufleuchtet. (Lassen Sie die Tasten los: die grüne LED sollte weiterleuchten.)
- 3 Sie wiederholt die Ein-/Aus-Taste, bis sich das Gerät abschaltet. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Fernbedienung auf Ihre Anlage richten.
- Jedesmal, wenn die grüne LED blinkt, wird ein anderer Code gesendet. Wenn der richtige Code gefunden wurde, schaltet die Anlage ab.

Versehentlich die Ein-/Aus-Taste nochmals betätigen, nachdem sich das Gerät abgeschaltet hat, entgeht Ihnen der korrekte Code!

Wenn Sie versehentliche den Code übersprungen haben, befolgen Sie die nächste Vorgehensweise, beginnend mit Schritt 4. Haben Sie den Code nicht übersprungen, gehen Sie zu Schritt 7 über.



- 4 Schalten Sie die Anlage von Hand wieder ein.
- 5 Drücken Sie PROG- (nur nach unten!) mehrmals.
- 6 Drücken Sie wiederholt die Tasten Ein-/Ausschalter um vorhergegangene Codes zu senden, bis die Anlage wieder abschaltet.



- 7 Drücken Sie die Taste Stummschalten, um den derzeitigen Code im Speicher der SBC RU120 zu speichern.
- Die grüne LED blinkt zweimal.

ÜBERPRÜFUNG

Schalten Sie die Anlage von Hand ein. Drücken Sie einige Tasten zur überprüfung der korrekten Reaktion. Wiederholen Sie den Vorgang wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, dann und beginnen Sie mit Punkt 1.

N O T E


- Die Suchzeit beträgt durchschnittlich ca. 90 Sekunden. (Die maximale Suchzeit beträgt 5 Minuten).
- Wenn sie LED-Anzeige zweimal blinkt, nachdem Sie die Ein-/Aus-Taste (Schritt 3) gedrückt haben, bedeutet dies, dass Sie alle Codes ausprobiert haben. Wenn keiner der Codes funktioniert hat, probieren Sie nochmals die automatische Suche, beginnend mit Schritt 1.



STROM-/ZIFFERNUMSCHALTUNG

Wenn Ihr Fernsehgerät nur durch Betätigen einer Zifferntaste (z.B. Ziffer 1) anstelle der Strom-Taste aktiviert werden kann, müssen Sie die Funktion "Strom-/Ziffernumschaltung" installieren. Nach Installieren dieser Funktion verschickt die Einschalttaste den "Strom ein/aus"-Code, wenn Sie die "Strom"-Taste erstmals betätigen, und den "Ziffer 1"-Code, wenn Sie die "Strom"-Taste zum zweiten Mal betätigen. Auf diese Weise ist es möglich, Ihr Fernsehgerät zu aktivieren, selbst wenn es nur auf Zifferncodes anspricht. Zur Installation dieser Funktion "Strom-/Ziffernumschaltung" ist das nachstehende Verfahren zu befolgen:

1 Den "Strom-/Ziffernumschaltung"-Code in der Codeliste (Mitte dieses Handbuchs) nachschlagen.



- **3** Den 6stelligen "Stromumschaltung"-Code binnen 30 Sekunden eingeben.
- Die grüne LED blinkt zweimal.
 Dasselbe Verfahren zum Unterbrechen der Funktion "Strom-/Ziffernumschaltung" befolgen.

LEITFADEN ZUR PROBLEMLÖSUNG

weiterhin leuchten).

- Problem:
- Lösung:
- Das Gerät reagiert nicht und das grüne Licht blinkt nicht, wenn Sie einen Knopf drücken.
- Ersetzen Sie die Batterien gegen zwei neue 1,5 V-Batterien, Typ R03, UM4 oder AAA.
- Das Gerät reagiert nicht, jedoch das grüne Licht blinkt, wenn Sie einen Knopf drücken.
- Richten Sie die SBC RU120 auf das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse zwischen dem SBC RU120 und dem Gerät befinden.
- Die SBC RU120 führt die Bedienbefehle nicht ordnungsgemäß aus.
- Sie verwenden möglicherweise den falschen Code. Versuchen Sie, die Einstellung zu wiederholen unter Verwendung eines anderen Codes, der unter Ihrer Marke aufgelistet ist, oder starten Sie die Einstellung der automatischen Suche nochmals, um den korrekten Code herauszufinden.
 Wenn das Gerät immer noch nicht reagiert, rufen Sie den

Wenn das Gerät immer noch nicht reagiert, rufen Sie der Hilfsdienst an, und wir helfen Ihnen weiter

- Ihre Marke ist nicht in der Codeliste aufgelistet.
- Versuchen Sie es mit der Methode für die automatische Suche.





Bedienungsanleitung

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wenn Sie Fragen zur SBC RU120 haben, rufen Sie bitte unseren telefonischen Hilfsdienst an! Sie finden die Nummer im Abschnitt der Codelisten dieses Handbuches.

Bevor Sie anrufen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig. Sie werden die meisten Ihrer Probleme selbst lösen können. Sollten Sie noch Fragen haben, vermerken Sie bitte die entsprechenden Angaben zu Ihrem Gerät in der Tabelle auf der Rückseite des Codelistenabschnitts dieses Benutzerhandbuchs. Das macht es einfacher und schneller für unsere Angestellten, Ihnen zu helfen. Suchen Sie die Modellnummer in der Bedienungsanleitung Ihrer Anlage oder auf der Rückseite Ihrer Anlage. Wenn Sie unseren Hilfsdienst anrufen, halten Sie bitte Ihre Anlage in der Nähe, so dass unsere Angestellten Ihnen helfen können, die Betriebsbereitschaft Ihrer Fernbedienung zu überprüfen.

Die Modellnummer Ihrer Philips-Universalfernbedienung ist:


SBC RU120

Kaufdatum: ----/---Tag/Monat/Jahr U heeft een geweldige keus gemaakt met de aankoop van deze universele afstandsbediening van Philips. Deze vervangt afstandsbedieningen en is geschikt voor de meest gebruikte functies van bijna elk merk TV.

Inzetten van de batterijen

U heeft voor uw SBC RU120 twee batterijen van 1,5 V, type R03, UM4 of AAA, nodig.

Plaats ze als volgt:



Tip

- Vervang de batterijen minstens één maal per jaar.
- Laat ze niet langer dan één uur uit de SBC RU120, anders moet u deze weer opnieuw instellen.

TOETSEN & FUNCTIES



Power: voor in- en uitschakelen van TV.



Mute: voor aan- en uitzetten van TV-geluid.



Channel Up/Down (Kanaal hoger/lager): voor keuze van volgend of voorgaand kanaal.



Volume Up/Down (Volume hoger/lager):voor regeling van volume van TV.

O P M E R K I N G

- De knoppen 'Channel' en 'Volume' hebben een dubbele functie! Als u de SBC RU120 moet programmeren om op uw apparaat toe te kunnen passen, dient u een zescijferig getal in te voeren (b.v. 012313).

De volgende knoppen staan voor de volgende cijfers:





SHIFT-functie: voor extra functies

SHIFT + PROG+: scherpere kleuren

SHIFT + PROG-: minder scherpe kleuren

SHIFT + Volume+: grotere helderheid

SHIFT + Volume-: geringere helderheid

O P M E R K I N G

 Niet alle merken kennen deze wisselende functies, dus het is mogelijk dat deze optie niet bij uw apparatuur werkt.





Gebruiksaanwijzing

INSTELLING VOOR GEBRUIK

ADVIES

Lees voordat u begint de complete procedure!



Uw apparatuur is van het merk Philips:

- 1 Druk bij wijze van test op toets 'Power'.
- De groene indicatie-LED gaat aan ter bevestiging van de transmissie.

CONTROLE

Druk enkele toetsen in om na te gaan of alles goed werkt. Ga als dit niet goed werkt verder naar de volgende paragraaf.

Uw apparatuur is van een ander merk, of uw apparatuur is van het merk Philips, maar niet alle toetsen werken zoals het moet:

- 1 Zoek de merknaam van het toestel dat u wilt bedienen op in de lijst met codes (midden van deze handleiding).
- 2 Zorg ervoor dat het toestel aanstaat.
- 3 Druk toets Power en Mute gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat.

 (Als u de toetsen loslaat, moet de groene LED aanblijven)
- 4 Geef nu binnen 30 seconden uw zescijferige code in met de numerieke toetsen (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) Als de code bijvoorbeeld 012313 is, druk dan op PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- De groene LED knippert twee keer.

C on T R O L E

Dat is alles! Druk enkele toetsen in om na te gaan of alles goed werkt. Herhaal als dit niet goed werkt de procedure vanaf stap 1 met de volgende zescijferige code in de lijst.

LET OP

- Als de LED één maal langdurig knippert, was de code onbekend. Ga dan terug naar stap 1 en herhaal de procedure met de volgende driecijferige code in de lijst.
- Als u binnen 30 seconden geen toets indrukt, moet u bij stap 1 opnieuw beginnen.
- Ga verder naar de volgende paragraaf als er geen juiste code in de lijst staat.



Gebruiksaanwijzing


ADVIES

Lees voordat u begint de complete procedure!

U weet de merknaam van uw apparatuur niet/u kunt de juiste code niet in de lijst met codes vinden » automatisch zoeken:



- 1 Controleer of het apparaat aanstaat.
- 2 Druk toets Power en Mute gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat.





- 3 Druk herhaaldelijk op toets 'Power' tot het apparaat uitgaat. Houd de afstandsbediening op uw apparatuur gericht.
- Telkens als de groene LED knippert, wordt er weer een andere code verzonden. Als de juiste code is gevonden, gaat de apparatuur uit.

Indien u per ongeluk de toets 'Power' weer indrukt nadat het apparaat is uitgeschakeld, mist u de juiste code!
Volg als u de code per ongeluk heeft overgeslagen de volgende procedure vanaf stap 4. Als u de code niet heeft overgeslagen, ga dan naar stap 7.



- **4** Zet de apparatuur met de hand weer aan.
- 5 Druk een paar keer op 'PROG-' (alleen omlaag!).
- **6** Druk enige malen op toets 'Power' tot het apparaat aangaat.



- 7 Druk de Mute toets in om de juiste code in het geheugen van de SBC RU120 vast te leggen.
- De groene LED knippert twee keer.

CONTROLE

Zet de apparatuur met de hand aan. Druk enkele toetsen in om te zien of alles goed werkt. Is de werking niet correct, herhaal dan de procedure vanaf stap 1.

I FT OP

- De zoektijd is gemiddeld ongeveer 90 seconden (maximale zoektijd is 5 minuten voor TV).
- Als de LED twee keer knippert nadat u toets 'Power' heeft ingedrukt (stap 3), betekent dit dat u alle codes heeft geprobeerd.
 Als geen van de codes werkt, probeer dan nogmaals de automatische zoekprocedure vanaf stap 1.



SWITCHEN TUSSEN AAN/UIT EN CIJFERS

Als uw tv ingeschakeld kan worden door op een van de cijfertoetsen te drukken (bijvoorbeeld cijfertoets 1) in plaats van op de aan/uit-toets te drukken dan moet u de functie "Switchen tussen Aan/uit en Cijfers" installeren. Nadat u deze functie geïnstalleerd heeft, zal de aan/uit-toets de code "in-/uitschakelen" sturen de eerste keer dat u op de aan/uit-toets drukt en de code "cijfer 1" de tweede keer dat u op de aan/uit-toets drukt. Dit maakt het mogelijk om uw tv in te schakelen zelfs wanneer deze enkel op cijfertoetsen reageert. Volg de volgende stappen om deze functie "Switchen tussen Aan/uit en Cijfers" te installeren:

- 1 Zoek de code voor "Switchen tussen Aan/uit en Cijfers" op in de codelijst (in het midden van deze gebruiksaanwijzing).
- 2 Houd de aan/uit-toets en de klank uit-toets tegelijk ingedrukt - ongeveer drie seconden lang - tot de groene LED-indicator begint te branden. (Laat de toetsen los: de groene LED-indicator moet dan blijven randen).
- **3** Toets de 6-cijferige code voor "Switchen" binnen 30 seconden in.
- De groene LED-indicator knippert tweemaal. Volg dezelfde stappen om de functie "Switchen tussen Aan/uit en Cijfers" uit te schakelen.

STORINGSGIDS

- Probleem:
- Oplossing:
- Het toestel reageert niet en de groene LED knippert niet als u een knop indrukt.
- Vervang de batterijen door twee nieuwe van 1,5 Volt, type RO3, UM4 of AAA.
- Het toestel reageert niet maar de groene LED knippert wel als u een knop indrukt.
- Richt de SBC RU120 op het toestel en zorg ervoor dat er niets tussen de SBC RU120 en het toestel in de weg staat.
- De SBC RU120 voert opdrachten niet goed uit.
- Misschien gebruikt u de verkeerde code. Probeer opnieuw in te stellen met een andere code, die onder het merk van uw apparatuur staat, of stel opnieuw in voor automatisch zoeken om de juiste code te vinden.
 - Reageert het toestel dan nog niet, bel dan de hulplijn, zodat wij u weer op het goede spoor kunnen zetten.
- Uw merk staat niet in de lijst met codes
- Probeer het eens met de methode voor Automatisch zoeken.





Gebruiksaanwijzing

HULP NODIG?

Aankoopdatum:

Als u vragen heeft over de SBC RU120, bel dan onze speciale hulplijn. U vindt het nummer in de codelijst in het midden van deze handleiding.

Lees, voordat u belt, zorgvuldig deze handleiding. De meeste problemen kunt u zelf oplossen. Als u geen antwoord op uw vragen vindt, noteer dan de gegevens van uw apparatuur achterin de codelijst van deze handleiding. Hierdoor kunnen onze operators u sneller en gemakkelijker helpen. Zoek de nummers van de modellen op in de gebruiksaanwijzing bij de apparatuur of achter op uw apparatuur. Zorg ervoor dat u, als u onze hulplijn belt, uw apparatuur bij de hand hebt, zodat onze operators u kunnen helpen na te gaan of uw afstandsbediening goed werkt.

Het modelnummer van uw universele afstandsbediening van Philips is SBC RU120.

----/---(dag/maand/jaar) Mederlands


Instrucciones de manejo

¡Acaba de hacer una gran elección al comprar este control remoto Philips! Reemplaza hasta controles remotos independientes y puede controlar las funciones más utilizadas de casi cualquier marca de TV.

Instalación de las pilas

Su SBC RU120 necesita dos pilas de 1,5 V del tipo R03, UM4 o AAA.

Colóquelas del siguiente modo:



INDICACIÓN

- Acuérdese de cambiar las pilas al menos una vez al año.
- No deje el control sin pilas durante más de una hora o tendrá que volver a configurar de nuevo el SBC RU120.

TECLAS & FUNCIONES



Encendido: para encender y apagar TV.



Silenciador: para apagar y encender el sonido de la televisión.



Canal Arriba/Abajo: para seleccionar el canal siguiente/anterior.



Volumen Arriba/Abajo: para controlar el volumen de la televisión.

N O T A

- ¡Los botones de canal y volumen poseen una función doble! En caso de que tenga que programar el SBC RU120 para utilizarlo con su aparato, tiene que introducir un código de 6 dígitos (p. ej. 012313).

Estos son los dígitos que representan estos botones:

= digito 0, = digito 1, = digito 2, = digito 3.

SHIFT

Función MAYÚSCULA (SHIFT): para acceder a funciones adicionales

SHIFT + PROG+: aumenta el color SHIFT + PROG-: disminuye el color SHIFT + Volume+: aumenta el brillo SHIFT + Volume-: disminuye el brillo

N O T A


 No todas las marcas comerciales disponen de esta funcionalidad alternativa por lo que es posible que esta característica no funcione en su equipo.

CONFIGURACIÓN PARA EL USO

N O T A

¡Lea cuidadosamente y por completo el siguiente procedimiento antes de empezar!

Su equipo es marca Philips:



- **1** Pulse la tecla de encendido para realizar una prueba.
- El indicador LED verde se ilumina para confirmar la transmisión.

${\it C}$ o ${\it M}$ ${\it P}$ ${\it R}$ o ${\it B}$ ${\it A}$ ${\it C}$ ${\it I}$ ó ${\it N}$

Pulse algunas teclas para comprobar la respuesta correcta. Si la respuesta no es correcta, pase al siguiente epígrafe.

Su equipo es de otra marca o su equipo es de marca Philips, pero no todas las teclas responden correctamente:

- 1 Busque el nombre de la marca del dispositivo que desea controlar en la lista de códigos (en el medio de este manual).
- 2 Asegúrese de que su dispositivo está encendido.
- 3 Pulse y mantenga pulsadas las teclas Encendido e Silenciador al mismo tiempo - durante unos tres segundos - hasta que se encienda el LED verde. (Si suelta las teclas la luz verde ha de continuar encendida)
- 4 Introduzca el código de 6 dígitos utilizando las teclas de número, en 30 segundos. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) por ejemplo, si el código es 012313, pulse PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- El LED verde parpadea dos veces.

COMPROBACIÓN

¡Eso es!. Pulse unas cuantas teclas para comprobar que la respuesta es correcta. Si la respuesta no es correcta, repita la operación desde el paso 1

$N \circ T A$

- Si el LED muestra un parpadeo largo, el código no es reconocido. Vuelva al paso 1 y repita el procedimiento, utilizando el siguiente código de 6 dígitos de la lista.
- Si no se pulsa ninguna tecla en 30 segundos, tendrá que empezar de nuevo en el paso 1.
- Si no hay ningún código correcto en la lista, pase al siguiente epígrafe.

spañol






Instrucciones de manejo

N O T A

¡lea cuidadosamente el procedimiento completo antes de comenzar!

No conoce la marca de su equipo/no puede encontrar el código correcto en la lista » búsqueda automática:






2 Pulse y mantenga pulsadas las teclas Encendido e Silenciador al mismo tiempo - durante unos tres segundos - hasta que se encienda el LED verde. (Si suelta las teclas la luz verde ha de continuar encendida)



- 3 Pulse la tecla de encendido de forma repetida hasta que se apague el equipo Asegúrese de mantener su control remoto orientado hacia su equipo.
- Cada vez que parpadee el LED verde, se envía otro código.
 Cuando se ha encontrado el código correcto, el equipo se apaga.

Si accidentalmente pulsa la tecla de encendido de nuevo después de que se haya apagado el equipo, ¡perderá el código correcto!

Si se ha saltado el código accidentalmente, actúe según el siguiente procedimiento empezando en el paso 4. Si no ha saltado el código, vaya al paso 7.





- 5 Pulse 'PROG-' (¡hacia abajo sólo!) un par de veces.
- **6** Pulse la tecla de encendido repetidamente hasta que el equipo se apague.



- 7 Pulse la tecla de Silenciador para fijar el código correcto en la memoria del SBC RU120.
- El LED verde parpadea dos veces.

COMPROBACIÓN

Encienda el equipo manualmente. Pulse algunas teclas para comprobar que responde correctamente. Si la respuesta no es correcta, repita la operación, comenzando por el paso 1.


N O T A


- Los tiempos medios de búsqueda son de unos 90 segundos (el tiempo máximo de búsqueda es de 5 minutos).
- Si el LED parpadea dos veces, después de pulsar la tecla de encendido (paso 3), esto significa que ha probado todos los códigos. Si no ha funcionado ninguno de los códigos, intente de nuevo el procedimiento de Búsqueda automática, comenzando en el paso1.

Si su televisor puede activarse utilizando solamente una tecla de dígito (por ejemplo el dígito número 1) en lugar de utilizar la tecla de conexión/desconexión de corriente, necesita instalar la función de basculación entre tecla de corriente/dígito ("Power/Digit Toggle"). Cuando haya instalado esta función, la tecla de conexión/desconexión de corriente enviará el código "conexión/desconexión de corriente" la primera vez que pulse dicha tecla y el código de "dígito 1" cuando pulse esta tecla por segunda vez. De esta forma es posible activar el televisor aunque solamente responda a códigos de dígito. Para instalar esta función de basculación entre tecla de corriente/dígito, siga el procedimiento siguiente:

1 Vea cuál es el código de basculación entre tecla de corriente/dígito en la lista de códigos (en el centro de este manual).









Siga el mismo procedimiento para cancelar la función de basculación entre tecla de corriente/dígito.

guía de resolución de problemas

- Problema:
- Solución:
- El aparato no responde y la luz verde no parpadea al pulsar un botón.
- Cambie las pilas por dos pilas nuevas de 1,5 voltios, tipo RO3, UM4 ó AAA.
- El aparato no responde pero la luz verde sí parpadea al pulsar un botón.
- Dirija el SBC RU120 hacia el aparato y asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el SBC RU120 y el aparato.
- El SBC RU120 no ejecuta las órdenes debidamente.
- Tal vez está usando el código erróneo. Pruebe a configurar de nuevo utilizando otro código, listado bajo su marca, o efectúe un ajuste automático una vez más para localizar el código adecuado. Si el aparato sigue sin responder, llame a nuestro servicio de asistencia telefónica y le atenderemos.
- Su marca no aparece en la lista de códigos.
- Pruebe el método de búsqueda automática.

; necesita ayuda?

¡Si tiene cualquier pregunta sobre el SBC RU120, llame a nuestro servicio de ayuda en línea para asistirle! Puede encontrar el número en la sección de lista de códigos de este folleto.

Antes de llamar, lea este manual cuidadosamente. Será capaz de resolver la mayoría de sus problemas. Si no encuentra una





Instrucciones de manejo

respuesta a sus preguntas, haga una nota de su aparato en la tabla en el dorso del apartado de la lista de códigos de este folleto. Esto facilita y agiliza la ayuda que puedan prestarle nuestros operadores. Busque los números de modelo de su equipo en el manual de instrucciones o en la parte posterior de su equipo. Cuando llame a nuestro servicio de ayuda en línea, tenga su equipo cerca para que nuestros operadores le puedan ayudar a verificar el funcionamiento de su control remoto.


El número de modelo o SBC RU120.	de su control	remoto	universal	Philips	es
Fecha de compra:	/_ Día/mes/año				

Fez uma óptima escolha ao comprar este comando à distância universal Philips! Ele substitui até comandos à distância diferentes e permite-lhe utilizar as funções mais usadas de praticamente qualquer marca de TV.

Instalação das pilhas

O seu SBC RU120 precisa de duas pilhas de 1,5 V, tipo R03, UM4 ou AAA.

Coloque-as assim:



AVISO

- Não se esqueça de substituir as pilhas pelo menos uma vez por ano.
- Não deixe as pilhas fora do comando mais de uma hora, caso contrário terá de voltar a configurar o SBC RU120.

TECLAS E FUNÇÕES



Corrente: para ligar e desligar o TV.



Corte de som: para ligar e desligar o som do televisor.



Canal Seguinte/Anterior: para seleccionar o canal seguinte ou o canal anterior





Volume Mais Alto/Mais Baixo: para regular o volume do televisor.

Nота

 - As teclas de canal e de volume têm uma função dupla! Caso necessite de programar o SBC RU120 para utilização com o dispositivo, terá de inserir um código de 6 dígitos (por ex. 012313).

Os dígitos representados por estas teclas são os seguintes: \bigcirc = digito 0, \bigcirc = digito 1, \bigcirc = digito 2, \bigcirc = digito 3.



Função SHIFT: para obter acesso a funções adicionais

SHIFT + PROG+: aumento da cor SHIFT + PROG-: redução da cor

SHIFT + Volume+: aumento da luminosidade SHIFT + Volume-: redução da luminosidade

N O T A

 Nem todas as marcas possuem esta funcionalidade Shift pelo que é possível que esta função não tenha efeito com o seu equipamento.

Manual de utilização

CONFIGURAR PARA UTILIZAÇÃO

RECOMENDAÇÃO

Leia cuidadosamente todo o procedimento antes de começar!

(o)

O seu equipamento é da marca Philips:

- 1 Pressione a tecla de corrente para testar.
- O LED indicador verde acende a confirmar a transmissão.

VERIFIQUE

Pressione algumas teclas para se certificar de que obtém a resposta correcta.

O equipamento é de outra marca, ou o equipamento é da marca Philips, mas nem todas as teclas respondem correctamente:

- 1 Procure a marca do aparelho que deseja utilizar na lista de códigos (na parte central deste manual).
- **2** Certifique-se de que o aparelho está ligado.
- 3 Pressione e fixe as teclas Corrente e Corte de som ao mesmo tempo durante aproximadamente três segundos até o LED verde acender. (Solte as teclas: o LED verde deverá continuar aceso.)
- 4 Insira o seu código de 6 dígitos utilizando as teclas numéricas, no espaço de 30 segundos. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) por ex. se o código for 012313 pressione PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- 0 LED verde pisca duas vezes.

VERIFIQUE

Isso mesmo! Pressione algumas teclas para se certificar de que obtém a resposta correcta. Se a resposta não for a correcta, repita o procedimento que começa no ponto 1 utilizando o próximo código de 6 dígitos constante da lista.

NOTA

- Se o LED responder com uma única piscadela longa, é porque o código não foi reconhecido. Volte ao ponto 1 e repita o procedimento, utilizando o código de 3 dígitos seguinte na lista.
- Se não for pressionada qualquer tecla no espaço de 30 segundos, terá de recomeçar outra vez no ponto 1.
- Se n\u00e3o existir um c\u00f3digo correcto na lista, passe ao par\u00e1grafo seguinte.



RECOMENDAÇÃO

Leia cuidadosamente todo o procedimento antes de começar!

Não sabe qual é a marca do equipamento / não consegue encontrar o código correcto na lista » busca automática:



- 1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
- 2 Pressione e fixe as teclas Corrente e Corte de som ao mesmo tempo – durante aproximadamente três segundos – até o LED verde acender. (Solte as teclas: o LED verde deverá continuar aceso.)



- 3 Pressione repetidamente a tecla de ligar/desligar até o equipamento se desligar. Assegure-se de manter o seu comando afontaceo ao equipamento.
- De cada vez que o LED verde pisca é enviado outro código.
 Quando for encontrado o código correcto, o equipamento desligar-se-á.

Se voltar a pressionar a tecla de ligar/desligar por acidente, depois de o equipamento se ter desligado, perderá o código correcto! Se saltou o código por acidente, siga o procedimento seguinte, que começa pelo ponto 4. Se não saltou o código, passe ao ponto 7.



- 4 Volte a ligar o equipamento manualmente.
- 5 Pressione 'PROG-' (apenas a tecla que tem a seta para baixo!) um par de vezes.
- 6 Pressione repetidamente a tecla de ligar/desligar até o equipamento se desligar.



- 7 Pressione a tecla de Corte de som para fixar o código correcto na memória do SBC RU120.
- 0 LED verde pisca duas vezes.

VERIFIQUE

Ligue o equipamento manualmente. Pressione algumas teclas para se certificar de que obtém a resposta correcta. Se a resposta não for a correcta, repita o procedimento começando no ponto 1.


N O T A


- O tempo de busca é em média de 90 segundos. (O tempo de busca máximo é de 5 minutos).
- Se o LED piscar duas vezes depois de ter pressionado a tecla de ligar/desligar (ponto 3), isso significa que experimentou todos os códigos. Se nenhum dos códigos resultou, experimente outra vez o procedimento de Busca Automática, começando no ponto 1.

Manual de utilização

COMUTADOR DE CORRENTE/DÍGITO

Se o seu televisor só pode ser activado utilizando uma tecla numérica (por ex. a tecla 1) em vez de utilizar a tecla de ligar/desligar, precisará de instalar a função de "Comutador de Corrente/Dígito". Depois de instalar esta função, a tecla de ligar/desligar emitirá o código de "ligar/desligar" da primeira vez que for pressionada e o código de "dígito 1" quando pressionar a tecla pela segunda vez. Desta forma, será possível activar o televisor, mesmo que ele responda apenas a códigos numéricos. Para instalar a função de "Comutador de Corrente/Dígito", siga o procedimento seguinte:





- 3 Însira o código de "Comutador de Corrente" de seis dígitos no espaço de 30 segundos.
- O LED verde pisca duas vezes.
 Siga o mesmo procedimento para cancelar a função de "Comutador de Corrente/Dígito".

guia de resolução d<u>e problemas</u>

- · Problema:
- Solução:
- O aparelho não responde e a luz verde não pisca quando pressiona um botão.
- Substitua as pilhas por duas pilhas novas 1,5 V, tipo RO3, UM4 ou AAA.
- O aparelho n\u00e3o responde, mas a luz verde pisca quando pressiona um bot\u00e3o.
- Aponte o SBC RU120 ao aparelho e certifique-se de que não á quaisquer obstáculos entre o SBC RU120 e o aparelho.
- O SBC RU120 n\u00e3o est\u00e1 a executar os comandos como deve ser.
- Poderá estar a utilizar o código errado. Experimente repetir a configuração utilizando outro código, indicado para a sua marca, ou inicie outra vez a Configuração por Busca Automática para localizar o código correcto. Se ainda assim o aparelho não responder, telefone para a linha de ajuda e nós ajudá-lo-emos a encontrar a solução adequada.
- A marca não aparece na lista de códigos.
- Experimente o método de Busca Automática.



Manual de utilização

PRECISA DE AJUDA?

Se tem quaisquer dúvidas relativas ao SBC RU120, queira telefonar para a nossa linha de ajuda para assistência! Encontrará o número na secção de lista de códigos deste folheto.

Antes de telefonar, queira, por favor, ler este manual cuidadosamente. Conseguirá resolver a maior parte dos seus problemas. No caso de não encontrar resposta às suas questões, escreva uma nota sobre o seu equipamento, na tabela que se encontra na parte de trás da secção da listagem dos códigos neste manual. Isto fará com que os nossos operadores o possam ajudar com mais facilidade e rapidez. Procure os números de modelo no manual de instruções do equipamento, ou na parte de trás do equipamento. Quando telefonar para a linha de ajuda, queira ter o equipamento à mão por forma a que os nossos operadores o possam ajudar a verificar a funcionalidade do comando à distância.

O número de modelo o SBC RU120.	o comando à distância universal Philips é:
Data de compra:	/

Codes

POWER DIGIT TOGGLE	000000
COMMUTATEUR ALIMENTATION/TOUCHE NUMÉRIQUE	000000
STROM-/ZIFFERNUMSCHALTUNG	000000
SWITCHEN TUSSEN AAN/UIT EN CIJFERS	000000
COMUTADOR DE CORRENTE/DÍGITO	000000
INTERRUTORE ACCENSIONE/ CIFRA	000000
Εναλλαγής Ισχύος/Ψηφίου	000000
VÄXLA MELLAN PÅSLAG/SIFFRA	000000
STRØM/CIFFERSKIFT	000000
STRØM/SIFFER-BRYTER	000000
VIRTA/NUMEROKYTKINTOIMINNON	000000

TV

Brand

Model number

Number of original remote

Code

Helpline &

United Kingdom
France
Deutschland
España
Nederland
Italia
België/Belgique
Suisse/die Schweiz
Östereich01 546575609
Portugal
Έλληνας
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Ireland

Codes

TV	BRITANNIA 010101
••	BRUNS 010221, 011201,
ADMIRAL 000131, 002121,	011231, 012011, 032131
011011, 011231, 012011,	BSR 002021, 003321,
032131, 032201, 032221	
AGEF	BUSH 002121, 013011, 013201,
AIKO 010331, 001101	000001, 021131, 023001,
AKAI 000111, 000201, 001101,	023021_033001
012301, 013221, 000001,	BUSH (UK) 023021, 033001 002211, 032011,
011001, 010001, 021321,	020311, 002131
022031, 032221,	CANDLE 010131
	CATHAY 000201, 032111
AKURA 013201	CENTURION 000201, 032111
ALBA 013011, 013201, 011011	CENTURY 011231, 012011, 032131
ALBIRAL 022021	CGE 002221, 010211, 011131,
AMSTRAD 013121, 020221	013331, 020301, 002131,
AMPLIVISION 002101	022031, 023111, 023201,
ANAM 012221	
ANSONIC 032221, 033001,	CITIZEN 010131
033111, 033121, 022131	CLARIVOX 010221, 011111,
ARC EN CIEL 003021, 032031,	022021
032211, 032301, 033011,	CLATRONIC 012231, 013201
033101, 033131	CME 032131, 032211, 032221,
ARCAM 003021, 032031,	032301, 032321, 032331,
010101, 033011	033111, 033121, 033131,
ARISTONA 010031, 032131,	033211, 013121,
	022131, 002101
ARTHUR MARTIN . 002121, 000001	CONCERTO 010131
ASA 000131, 002121, 002311,	CONDOR010101, 002101
010121, 010311, 011231,	CONTEC 000301, 012221
012011, 020011, 022211,	CONTINENTAL EDISON 003021,
022301, 023021, 032131	032031, 003221, 032101,
ASTRA 020221	011001, 032301, 032321,
ATANTIC 010101	033011, 033031,
ATLANTIC 010101, 002101	033101, 033131
ATORI 020221	CRAIG 012221
AUDIOSONIC 012231, 011011,	CROSLEY 000021, 002221,
020221, 032211	011231, 012011, 013331,
AUSIND	022031, 023111, 023201,
AUTOVOX 000021, 001331,	
002211, 032011, 002221,	CROWN
003111, 010121, 011101,	CIC CLAIRUNIC
011321, 012011, 013321,	CXC
BAIRD 012031, 013221, 032211	DAEWOO 000201, 020211, 020221, 033001
BANG & OLUFSEN 012011,	DANSAI 000201
	DAVIDON 022001
BARCO	DAYTRON
BASIC LINE 011011, 013201,	011121, 012031, 021101
	DECCA (IIK) 001131 003031
BAUER 020101	DECCA (UK) 001131, 003031,003111, 012031, 021031
BAUR 000101, 000111, 000221,	DEGRAAF 002121, 013221,
	032121 032311
BEON 000201, 032111	DESMET . 002101, 000201, 032311
BEKO 030311, 030321	DIXI 011201, 020221
BESTAR 033001	DOMEOS
BLAUPUNKT 001031, 001101,	DORIC 011301
001111, 002201, 010021,	DUAL 000001, 003111, 000021,
023111, 023121, 023131,	002131, 022311, 033011
023211, 031101,	DUAL-TEC 003111, 020221,
031111, 033211	002131, 022321, 033011
BRANDT 003021, 032031, 003221,	DUMONT 001121, 002311,
032101, 010011, 011001,	010121, 011231, 012011,
032211, 032301, 032321,	022031, 022331, 023021,
033011, 033101, 033131	
BRIGMTON 011011, 020221	DYNATRON 000201
BRIONVEGA 011231, 011321,	ELBE 000131, 022021, 022131,
012011, 032131	032221, 033021, 001101

odes

ELCIT 032131	GENEXXA 002121, 013201,
ELECTRO TECH	
ELEKTRONSKA	GOLDSTAR 003101, 003111, 010101, 010131, 013301,
ELIN	
ELITE	
ELTA	
EMERSON 011021, 011231,	COODMANG 000221 012021
012011, 012111, 012221,	GOODMANS 000231, 012031, 013301, 000001, 023311,
013031, 013121, 032131	
ERRES 000201, 033111, 032111	GORENJE 011131, 011331
	GRAETZ 002121, 032221
ETRON	GRANADA 0002121, 032221
	002221, 003031, 003111,
	002221, 003031, 003111,
FENNER . 000201, 020221, 033001	022031, 000131,
FERGUSON 001201, 002001,	
003001, 003221, 032101,	GRANADA (UK) . 000131, 000231,
003001, 003221, 032101,	002121, 002221, 003031,
012121, 010301, 010321,	002121, 002221, 003031,
020111, 022021, 022101,	020231, 020311, 000001
023231, 023321, 030001,	GRANDIN 002101, 000201,
FIDELITY 002121, 010101, 023231	GRUNDIG 001031, 001101,
FIDELITY (UK) 003011, 003101,	002201, 002221, 010021,
	013311, 022121, 022201,
FILMNET 012131	023011, 023021, 033031,
FINLANDIA 002121, 000131,	
	HANSEATIC 000021, 000221,
FINLUX . 000021, 001121, 002221,	000231, 002101, 003101,
002311, 010121, 010211,	020311, 022131
010311, 012011, 020001,	HANTAREX 003031
020011, 022031, 022211,	HEMMERMANN 000111
022301, 022331, 023021,	HIFIVOX 001311, 003021, 032031,
032131, 000201, 032111	032301, 033011, 033101
FIRST LINE 020221, 022031,	HINARI 000121, 000231,
	002121, 013031, 013221,
FISHER . 000021, 000231, 002301,	020221, 000001, 022031,
	022111, 032221, 032311
011131, 011231, 012011,	HITACHI 000001, 000011, 000031,
022031, 022301,	000131, 000231, 001211,
032131, 032311	001311, 001321, 002121,
FORGESTONE 023231	003111, 003201, 003331,
FORMENTI 002121, 002221,	013101, 020311, 000021,
010101, 012011, 020101,	011001, 021221, 021231,
002101, 022031, 032131	021301, 021311, 021321,
FORMENTI-PHOENIX 000021,	021331, 022031, 022211,
	030001, 032121, 032211,
	032221, 032301
FORTRESS 012011, 032131,	HUANYU
	HYPSON 000201, 032111
FRONTECH 002121, 012231,	HYPER 003101, 003111,
FUJITSU 013031	
FUNAI 002021, 003321, 012021	010211, 011131, 013331,
012221, 012231, 013031 FUTURETECH 012221	002131, 023111, 023201,
GBC 000021, 000231, 002131,	INDIANA
020221, 000231, 002131,	INGELEN
GEC 002121, 012031,	INGERSOL
	INNO HIT 003031, 003111,
GEC (UK) 000031, 000131,	010231, 012031, 013201,
013101, 020311	INNOVATION 000221, 020211
GELOSO . 000021, 000131, 002121,	
002131, 020221, 011011,	
022031, 033001	
GENERAL TECHNIC 031201	

⊱	
Ξ	
ē	
M.	

INTERFUNK 000031, 000101,	MAGNADYNE 000021, 000111,
000111, 000221, 000331,	001121, 003031, 003211,
002121, 002221, 012011,	010111, 011231, 012011,
000001, 011001, 023121,	002131, 022031, 032131
022031, 032131, 032221,	MAGNAFON 001121, 002221,
033101, 033111	003031, 003101, 003211,
IRRADIO 002221, 011011,	010101, 012021, 002331
013201, 013301, 020001,	MAGNAVOX 000201, 032111
020221, 022111	MAGNUM 031331, 000221
ISUKAI 013201	MANESTH 000201, 002101
ITT 000031, 000101, 000001,	MARANTZ
000111, 000121, 000131,	MARELLI 012011, 032131
000331, 000021, 002121,	MARK 000201, 033001
002221, 013011, 013111,	MATSUI . 000111, 002121, 003111,
013221, 020211, 021131,	003321, 012031, 012201,
022031, 022301, 023331,	013011, 002011, 013121,
030201, 032221, 032311,	020221, 020311, 021031,
	021101, 032311, 033031
ITT-NOKIA 000031, 000101,	MAXIMAL 000121, 022031
000001, 000111, 000121,	MCMICHAEL 013101
	MEDIATOR 033111, 000201,
013111, 013221, 020211,	MEDION 000221, 020211,
021131, 022031, 022301,	MEMOREY 03131, 031201
	MEMOREX 020221
JVC 000121, 010001, 020031,	METRO 031331
020321, 011001, 021131,	METZ 001101, 010021, 011211, 011311, 012011, 020131,
KAISUI 003101, 011011, 013201	
KAMOSONIC 003111	022231, 032131, 033211 MGA 013001
KAPSCH	MICROMAXX
KARCHER 003101, 003111,	MINERVA001031, 001101,
010231, 012021, 011011,	002221, 013311, 023011,
010231, 012021, 011011,	002221, 013311, 023011,
KAWASHO 010101	MISTRAL 023231
KENDO	MITSUBISHI 000231, 001011,
KENNEDY 000021, 001331,	001101, 003231, 012301,
011101, 022031, 033021	012311, 013001, 021021,
KNEISSEL 032001, 033021,	021101, 021131, 000211,
KONIG 032131, 032221, 032301,	MIVAR 002221, 002231, 003031,
	003101, 010101, 010111,
KONKA 031211	013301, 020021, 022131,
KORTING 002101, 011221,	031231, 031301, 031311
011231, 012011, 032131	MTC 010131
KTV	MULTI SYSTEM 000201, 032111
LENOIR 003111, 020221	MULTITECH 001121, 003031,
LEYEO 012231	
LIFETEC 000221, 020211,	011011, 020221, 032221
	MURPHY 002121, 022301
LIESENKOTTER 000201, 032111	MURPHY (UK) 000131, 011301
LOEWE 032131	N.E.I 000201, 011111
LOEWE OPTA 000221, 003031,	NAD 013211
	NEC 000231, 021111,
LOGIC 021101, 023231	021121, 002101
LOGIK 003001, 021031, 023231	NECKERMANN 002121, 003111,
LOWEWE	011131, 012011, 020311,
LUMA 001331, 002121, 000021	
LUXMAN STEPEO TUNED 010131	023131, 032131, 033211,
LUXMAN STEREO TUNER 010131	
LUXOR . 000001, 000111, 000331,	NEDIATOR
	NICAMAGIC 010101
	NIKKAI 012031, 013201,
003301, 013221, 013301,	000001, 002011, 022111
020311, 000021, 022031	NOBLIKO 001121, 002221,
LYCO 012231 M ELECTRONIC 032211, 032221,	
032321, 033001, 033201	

NOCAMATIO 000001 000001	DUONOL A 010021 012	011
NOGAMATIC 003021, 032031,	PHONOLA 010031, 012	UII,
		3111
NOKIA . 000031, 000101, 000001,	PIONEER 001211, 002 013211, 011001, 032	121, 211
000111, 000121, 000131,		ZII,
	POLICOM 032221, 032	23Z I 211
002221, 013011, 013111, 013221, 020211, 021131,		ZII, 2101
	PRANDONI-PRINCE 000	101
022031, 022301, 023331,		
030201, 031221, 032221,		
NORDMENDE 032311, 033201	PRANDONI-PROMCE 002	100 I
001311, 002121, 002321,		
032021, 002321, 003021,	PRIMA002221, 003	
032021, 002331, 003021,	PROFEX	
011001, 010001, 021211,	PROLINE	
021321, 021331, 031121,	PROSONIC	2001
032211, 032301, 032321,	PROTECH 003211, 012	
033011, 0333101		
OCEANIC	PYE	1111
022031, 032221, 021221	QUELLE . 000101, 000111, 000	221
OCEANIC (F) 000031, 000111,	001031, 001101, 0020	
001301, 002111, 021011	002221, 002311, 003	
ONCEAS	010121, 013301, 013	
ONWA 012221	020001, 020011, 000	
ORION 000111, 002021, 003321,	021031, 022211, 022	
000221, 012321, 013011,	023011, 023021, 023	111,
013021, 013121, 020131,	023121, 023131, 023	201,
020221, 021031, 021101,	023221, 031101, 031	111,
022031, 030021, 030131,	032221, 033101, 033	
	R-LINE 000201, 032	
OSAKA 022111	RADIALVA	2211
OSAKI 012031, 013201, 022111	RADIOMARELLI . 000201, 002	
OSUME		
	RADIONETTE 000031, 022	2131 211
02031, 001031, 003111,		211, 2201
032201, 032211, 033211,	RADIOLA 023301, 033	111
	033121, 000201, 032	
PAEL 003101, 020001	RANK 002211, 032011, 023	3021
PALLADIUM 032131, 033211,	RBM 023001, 023	3021
	RBM (UK) 002211, 032	
PANASONIC 000031, 001011,	REDIFFUSION 002121, 003:	231,
001021, 002121, 003331,	000001, 022031, 023	
013131, 021201, 022011,	REDIFFUSION (UK)000	
		1301
PANORAMIC	REVOX	
	REX 000121, 000201, 0013	აა I , 101
		101, 211
PATHE' CINEMA (F) 002101,	022321, 032	
003101, 002131, 021011,	RFT 011201, 030	331
022021, 022131	032131, 022	
PAUSA020221	ROADSTAR 011011, 020	
PAUZA 020221	ROBOTRON	
PERDIO . 010331, 012031, 002101	ROTEL	301
PHILCO . 000021, 002221, 010211,	RTF	2131
011131, 011231, 012011,	SABA 001211, 001311, 0000	001,
013331, 002131, 021201,	002121, 002321, 0320	
023111, 023201, 023221,		
030221, 030231, 032131		
PHILIPS 000201, 003101, 003131, 003311, 010031, 010101	010011, 010231, 0113	
003311, 010031, 010101, 011231, 012011, 013101,	012001, 012011, 012 011001, 021211, 021	
022131, 023231, 023301,		
030201, 030211, 030331,		
032111, 032131, 033001,	032321, 033011, 033	
033111, 033121, 033211	SACCS	
PHOENIX 012011, 032131, 002101		

Code

SINUDYNE 000201, 000021, 000111, 001121, 002021, **SAISHO**. 002121, 003111, 012211, 003211, 003321, 000221, 011031, 011231, 012011, 000121, 001321, 002121, 013011, 013121, 011011, 020131, 020331, 022031, \$\$\text{SANTIC}\$\$ 002121 \$\$\text{SOGERA}\$\$ 002121 \$\$\text{SOGERA}\$\$ 002101 \$\$\text{SOLAVOX}\$\$ 002121, 000001, 002121, 000001, 002121, 000001 022111, 032221 013301, 020001, 002331 SAMSUNG 000201, 003111, SONITRON 032311 SONTEC 000201, 032111 SONOKO 000201, 012231, 020221 010231, 011131, 012031, **SONOLOR** 032221, 032311 **SONY** 000231, 000321, 012231, 013301, 020221, 022111, 031321, 032311, SANYO . 000231, 000301, 002031, 003111, 010201, 010221, **SOUNDWAVE** . . . 002101, 000201, 011131, 011231, 012031, \$\$\ \tag{03211}\$\$ \$\$\ \tag{03211}\$\$ \$\$\ \tag{03211}\$\$ \$\$\ \tag{03211}\$\$ \$\$\ \tag{0221}\$\$ \$\$\ \tag{02101}\$\$ \$\$\ \tag{02101}\$\$ \$\$\ \tag{000121}\$\$ \$\$ SBR . . . 003311, 010031, 013101, 023231, 033111 000131, 022221, 022311, 003101, 003111, 010031, 002131, 013231, 011011, 022311, 022321, 023301, 011001, 013331, 022231 TANDY. . 002121, 001001, 013201, \$EI ... 010221, 011201 \$EI ... 003211, 003321, 012011, ... 013121, 020131, 022031, 020301, 032201, 032221 . . 032131 003111, 011121, 012031, **TECHNEMA** 002101 TECHNICS. 013131 TECHWOOD. 010131 TEKNIKA. 012221, 013001, 013031 . . 022321 011001, 032211, 032301, . . 012011, 022031, 032131 012121, 020121, 011001, 010001, 021211, 022101,023031, 023101, 023111,023201, 023221, 031001, 031121, 032211, 032321, 023131, 023211, 031101, TELEGAZI TELEMEISTER 002101 TELETECH 002021 TELEVIDEON 003031, 030101, 030111, 030121 TENSAI 013201, 022301, 033001, 002101 TEXET 003111

ZANUSSI 000121, 000201,

. 001331, 000021, 002121,

. 011101, 000131, 022221, 022311, 022321

ZOPPAS 002121

des

THOMSON 001311, 002211, 032011, 002321, 032021, 003021, 032031, 003201, 003221, 032101, 010011, 011001, 013011, 010001, 021211, 021321, 021331, 031011, 032211, 032301, 032321, 033011, 033101 . 033131 THORN . 010021, 010301, 022301, . . 023201, 023221, 023231 THORN-FERGUSON 001201, 002001, 003001, 003221, 032101, 010121, 010301, THORN-FERGUSON 010321, 012121, 012231, 013231, 020111, 022021, 002211, 032011, 012331, . 021131, 023021 **TRANS CONTINENS**. 002121 TRISTAR. 023231 002211, 032011, TRIUMPH. . ULTRAVOX 000021, 001121, 003101, 011231, 012011, UNIVERSUM.... 022031, 032131 033201, 000201, 032111 UNIVOX . 022021, 032131, 033001 VEGAVOX 010211 **VEXA** 000201, 020221 . . . 020031, 010001 VICTOR . VIDEOTECHNIC 002101 **VIDEOTON** 030301 **VISA** 032221, 032301, . . 033001, 033111, 022131 VOXSON 000131, 002121, 002221, 011231, 012011, 032131, 032221 **WALTHAM**. 002121, 032321 **WATSON** 002101, 023111, 023131, 000201, 032111 WATT RADIO . . . 000021, 000111,001121, 003101, 003211,010101, 012021, 022021, 022031, 002331 WEGA 000231, 012011, 022031, 032131 WEGA COLOR 011231 001121, 002101, 003101, 010101, 013331


YOKO. 003111, 020221

Acquistando questo telecomando universale Philips avete fatto davvero una buona scelta! Esso sostituisce fino a telecomandi ed è in grado di azionare le funzioni più utilizzate praticamente di tutte le marche di TV.

Installazione batterie

II vostro SBC RU120 richiede due batterie da 1,5 V, tipo R03, UM4 o AAA.

Inseritele così:



INFORMAZIONE

- Ricordate di sostituire le batterie almeno una volta all'anno
- Non lasciate fuori le batterie più di un'ora, altrimenti dovrete reinstallare il SBC RU120.

TASTI & FUNZIONE



Alimentazione: per accendere e spegnere TV.



Mute: per mettere e togliere il sonoro della TV.



Canale Su / Giù: per selezionare il canale successivo/precedent .



Volume Su / Giù: per controllare il volume della TV.

N O T A

 I tasti di selezione dei canali e del volume hanno una doppia funzione! In caso si debba programmare SBC RU120 per l'impiego con il proprio dispositivo, è necessario inserire un codice a 6 cifre (ad esempio 012313).

Tali tasti rappresentano i numeri seguenti: \bigcirc = numero 0, \bigcirc = numero 1, \bigcirc = numero 2, \bigcirc = numero 3.



Funzione SHIFT: per avere accesso alle funzioni addizionali

SHIFT + PROG+: aumenta il colore SHIFT + PROG-: diminuisce il colore

SHIFT + Volume+: aumenta la luminosità

SHIFT + Volume-: diminuisce la luminosità

N O T A

 Non tutte le marche presentano tale funzionalità dislocata, è quindi possibile che tale funzione non sia operativa sul proprio apparecchio.




IMPOSTAZIONI PER L'USO

AVVERTENZA

Prima di iniziare leggere attentamente tutto il procedimento!

La vostra apparecchiatura porta il marchio Philips:



 La spia di funzionamento verde si illumina per confermare la trasmissione.

VERIFICA DI CONTROLLO

Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta. Se la risposta non è corretta, passare al paragrafo successivo.

La vostra apparecchiatura è di un'altra marca, oppure porta il marchio Philips, ma non tutti i tasti rispondono correttamente:

- 1 Guardare il nome della marca dell'apparecchio che volete azionare nell'elenco dei codici (a metà di questo manuale).
- 2 Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.
- 3 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti Alimentazione e Mute - per circa tre secondi -, fino a quando si accende il LED verde.

(Rilasciare i tasti: il LED verde dovrebbe restare acceso.)

- 4 Entro 30 secondi digitare il vostro codice a 6 cifre utilizzando i tasti (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) ad es., quando il codice è 012313, premere PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- II LED verde lampeggia due volte.

VERIFICA DI CONTROLLO

Ecco! Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta. Se la risposta non è corretta, ripetere la procedura dal punto 1 usando il codice a 6 cifre successivo nell'elenco.

$N \circ T A$

- Se il LED lampeggia una volta a lungo, il codice è sconosciuto. Si prega di tornare al punto 1 e ripetere il procedimento, utilizzando il codice a 6 cifre successivo nell'elenco.
- Se non viene premuto nessun tasto entro 30 secondi, dovete ricominciare dal punto 1.
- Se nessun codice dell'elenco è corretto, passare al paragrafo successivo.





Non conoscete la marca della vostra apparecchiatura/non riuscite a trovare il codice giusto nell'elenco dei codici » ricerca automatica:

- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.
- 2 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti Alimentazione e Mute - per circa tre secondi -, fino a quando si accende il LED verde.
 - (Rilasciare i tasti: il LED verde dovrebbe restare acceso.)
- 3 Premere più volte il tasto di accensione fino a che l'apparecchio si spegne. Assicurarsi di mantenere il telecomando puntato verso l'apparecchiatura.
- Ogni volta che il LED verde lampeggia, viene inviato un nuovo codice. Quando viene trovato il codice giusto, l'apparecchiatura si spegne.

Se si preme accidentalmente di nuovo il tasto di accensione dopo che l'apparecchio si è spento, si perde il codice corretto! Se si salta accidentalmente l'inserimento del codice, seguire la procedura successiva, a partire dal punto 4. Se l'inserimento del codice è stato eseguito, passare al punto 7.



(**K**)

(**ik**) (**0**

(O)

- 4 Fate tornare indietro manualmente l'apparecchiatura.
- **5** Premere un paio di volte PROG- (solo verso il basso!).
- **6** Premere più volte il tasto di accensione fino a che l'apparecchio si spegne.

7 Premere il tasto Mute per fissare il codice giusto nella memoria dell'SBC RU120.

II LED verde lampeggia due volte.

VERIFICA DI CONTROLLO

Spegnere manualmente l'apparecchiatura. Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta. Se la risposta non risulta corretta, ripetere la procedura partendo dal punto 1.

Nота

- In media la ricerca dura 90 secondi.
 (Il tempo massimo di ricerca è di 5 minuti per la TV).
- Se la spia di funzionamento lampeggia due volte dopo aver premuto il tasto di accensione (punto 3), significa che sono stati provati tutti i codici. Se nessuno dei codici ha funzionato, avviare nuovamente la procedura di ricerca automatica, a partire dal punto 1.



INTERRUTTORE ACCENSIONE/CIFRA

Se la TV può essere accesa mediante un tasto numerico (es. numero 1) invece di usare il tasto di accensione, bisogna installare la funzione "Interrutore Accensione/ Cifra". Dopo aver installato questa funzione il tasto di accensione invierà un codice di "alimentazione accesa/ spenta" la prima volta che si preme il tasto "accensione" ed il codice "numero 1" quando si preme il tasto "alimentazione" per la seconda volta. In questo modo è possibile attivare la TV anche quando risponde solamente a codici numerici. Per installare questa funzione di "Interrutore Accensione/ Cifra" seguire la procedura descritta qui sotto:

- 1 Consultare il codice "Interrutore Accensione/ Cifra" nella relativa lista (al centro del presente manuale).
- 2 Premere e tenere premuto accensione e muta simultaneamente - per circa tre secondi fino a quando l'indicatore a LED verde si accende. (Rilasciare i tasti: l'indicatore a LED verde dovrebbe rimanere acceso).
- **3** Digitare il codice a 6 cifre "Interrutore Accensione" entro 30 secondi.
- L'indicatore a LED verde lampeggia due volte.Per disattivare la funzione "Interrutore Accensione/ Cifra" seguire la stessa procedura.



Problema:

(M) (O)

- Soluzione:
- · L'apparecchio non risponde e la spia verde non lampeggia quando premete un pulsante.
- Sostituire le batterie con due nuove batterie da 1,5 Volt, tipo RO3, UM4 o AAA.
- L'apparecchio non risponde ma la spia verde lampeggia quando premete un pulsante.
- Puntate il SBC RU120 verso l'apparecchio e assicuratevi che non ci siano ostacoli tra il SBC RU120 e l'apparecchio.
- II telecomando SBC RU120 non svolge bene la sua funzione.
- Forse state usando il codice sbagliato. Cercate di ripetere l'Impostazione utilizzando un altro codice, elencato sotto la vostra marca, oppure avviate un'altra volta l'Impostazione di Ricerca automatica per localizzare il codice giusto. Se l'apparecchio non risponde ancora, chiamate il numero verde e vi rimetteremo in carreggiata.
- La vostra marca non compare nell'elenco dei codici.
- Provate il metodo di Ricerca automatica.







AVETE BISOGNO DI AIUTO?

Se avete domande sul SBC RU120, chiamate il nostro numero verde per il servizio di assistenza! Potete trovare il numero nella sezione di questo opuscolo con l'elenco dei codici.

Prima di telefonare, vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale, che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi. Se non è possibile trovare una risposta alle domande, annotare il dispositivo in dotazione nella tabella riportata sul retro della sezione della lista di codici di questo libretto. Ciò faciliterà e velocizzerà le nostre operazioni di assistenza. Cercate i numeri del modello nel manuale di istruzioni dell'apparecchiatura, o sul retro dell'apparecchiatura stessa. Quando chiamate il nostro numero verde, vi preghiamo di tenere vicino a voi l'apparecchiatura in modo che i nostri operatori possano aiutarvi a verificare la funzionalità del telecomando.

Ш	numero del	modello de	el vostro	telecomando	universale	Philips
۸.	SBC DI 1120					

Data di acquisto: ----/---


Giorno/mese/anno

Κάνατε μια πολύ καλή επιλογή αγοράζοντας αυτό το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης της Philips! Μπορεί να αντικαταστήσει μέχρι και ξεχωριστά τηλεχειριστήρια και έχει ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί τις περισσοτέρο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες σχεδόν κάθε μάρκας τηλεοράσων.

Τοποθέτηση των μπαταριών

Το SBC RU120 χρησιμοποιεί δύο μπαταρίες 1,5V, τύπου R03, UM4 ή AAA.

Τοποθετήστε τις με τον εξής τρόπο:



Συμβουλή

- Μην ξεχάσετε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
- Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες πάνω από μία ώρα, διαφορετικά θα πρέπει να προγραμματίσετε το SBC RU120 εκ νέου.

Πλήκτρα & Λειτουργίες



Ισχύς: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των συσκευών ΤV.



Αποσιώπηση: διακοπή του ήχου της τηλεόρασης.



Κανάλι πάνω/κάτω: επιλογή του επόμενου / προηγούμενου καναλιού

Ενταση πάνω/κάτω: αυξομείωση της έντασης της τηλεόρασης.



Σημείωση

- Τα πλήκτρα αυξομείωσης καναλιού και έντασης έχουν διπλή λειτουργία! Σε περίπτωση που θα είναι αναγκαίο να προγραμματίσετε το SBC RU120 για να μπορίετε να το χρησιμοποιήσετε με τη συσκευή σας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν 6-ψήφιο κωδικό (π.χ. 012313). Τα πλήκτρα αντιστοιχούν στα εξής ψηφία:

□ ψηφίο 0, □ ψηφίο 1, □ ψηφίο 3.



Λειτουργία SHIFT (αν πατήσετε το πλήκτρο ταυτόχρονα με κάποιο άλλο πλήκτρο λειτουργίας): Ανάλογα με την ηλικία της συσκευής σας, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι.

SHIFT + PROG+: αύξηση του χρώματος

SHIFT + PROG-: μείωση του χρώματος

SHIFT + Volume+: αὐξηση της φωτεινότητας

SHIFT + Volume-: μείωση της φωτεινότητας

Σημείωση

 Ορισμένες μάρκες δν προσφέρουν αυτή την επιλογή πρόσθετων λειτουργιών, επομένως υπάρχει η δυνατότητα να μη λειτουργεί αυτή η επιλογή στη συσκευή σας.



Προγραμματισμός

Συμβουλή

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη τη διαδικασία πριν αρχίσετε!



Av οι συσκευές σας είναι μάρκας Philips:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για να δοκιμάσετε.
- Ανάβει η πράσινη λυχνία ως επιβεβαίωση της μετάδοσης.

Ελεγχος

Πατήστε μερικά πλήκτρα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανταποκρίνεται σωστά. Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σωστά, περάστε στην επόμενη παράγραφο.

Αν οι συσκευές σας είναι διαφορετικής μάρκας ή, αν οι συσκευές σας είναι μάρκας Philips, αλλά δεν ανταποκρίνονται σωστά όλα τα πλήκτρα:

- 1 Ψάξτε τη μάρκα της συσκευής που θέλετε να χειριστείτε στον κατάλογο κωδικών (κέντρο του παρόντος εγχειριδίου).
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμμένη.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Ισχύς και Αποσιώπηση ταυτόχρονα για τρία περίπου δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία. (Αφήστε τα πλήκτρα: η πράσινη λυχνία θα πρέπει να παραμείνει αναμμένη.)



4 Εισάγετε τον 3-ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) Για παράδειγμα, αν ο κωδικός είναι 012313, πατήστε PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+. - Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές.

Ελεγχος

Σωστά! Πατήστε μερικά πλήκτρα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανταποκρίνεται σωστά. Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σωστά, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 1 και χρησιμοποιώντας τον επόμενο 6-ψήφιο κωδικό του καταλόγου.

Σημείωση

- Αν η λυχνία αναβοσβήσει μία φορά, ο κωδικός δεν ήταν γνωστός.
 Ξαναρχίστε από το βήμα 1 και επαναλαμβάνετε τη διαδικασία,
 χρησιμοποιώντας τον επόμενο τριψήφιο κωδικό από τον κατάλογο.
- Αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να ξαναρχίσετε από το βήμα 1.
- Αν δεν υπάρχει ο σωστός κωδικός στον κατάλογο, περάστε στην επόμενη παράγραφο.

Συμβουλή

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη τη διαδικασία πριν αρχίσετε!

Αν δεν γνωρίζετε τη μάρκα της συσκευής σας / αν δεν μπορείτε να βρείτε τον σωστό κωδικό στον κατάλογο κωδικών -> αυτόματη αναζήτηση:

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αναμμένη η συσκευή.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Ισχύς και Αποσιώπηση ταυτόχρονα - για τρία περίπου δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία. (Αφήστε τα πλήκτρα: η πράσινη λυχνία θα πρέπει να παραμείνει αναμμένη.)
- 3 Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Φροντίστε ώστε το τηλεχειριστήριο να είναι πάντοτε στραμμένο προς τη συσκευή σας.
- Κάθε φορά που αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία, στέλνεται ένας άλλος κωδικός. Οταν βρεθεί ο σωστός κωδικός, η συσκευή σβήνει.
 Αν ξαναπατήσετε τυχαία το πλήκτρο ισχύος μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, θα χάσετε τον σωστό κωδικό!
 Αν προσπεράσατε τον κωδικό, ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία, ξεκινώντας από το βήμα 4. Αν δεν προσπεράσατε τον κωδικό, περάστε στο βήμα 7.



(M) (O)

- 4 Ξανανάψτε τη συσκευή με το χέρι.
- 5 Πατήστε μερικές φορές 'PROG-' (μόνο κάτω!).
 - 6 Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ισχύος μέχρι να σβήσει η συσκευή.



- 7 Πατήστε το πλήκτρο Αποσιώπηση για να αποθηκεύσετε τον σωστό κωδικό στη μνήμη του SBC RU120.
- Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές.

Ελεγχος


Ανάψτε τη συσκευή με το χέρι. Πατήστε μερικά πλήκτρα για να βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται σωστά. Αν η απόκριση δεν είναι σὺστή, επαναλάβετε την διαδικασία από το βημα 1.

Σημειωση

- Ο μέσος χρόνος αναζήτησης είναι 90 περίπου δευτερόλεπτα.
 (Ο μέγιστος χρόνος αναζήτησης είναι 5 λεπτά).
- Αν αναβοσβήσει δύο φορές η ενδεικτική λυχνία μετά το πάτημα του πλήκτρου ισχύος (βήμα 3), αυτό σημαίνει ότι έχετε δοκιμάσει όλους τους κωδικούς. Αν κανένας από τους κωδικούς δεν ήταν σωστός, δοκιμάστε άλλη μία φορά τη διαδικασία Αυτόματης Αναζήτησης, ξεκινώντας από το βήμα 1.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΙΣΧΥΟΣ/ΨΗΦΙΟΥ

Αν η τηλεόρασή σας μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη χρήση μόνο κάποιου αριθμητικού πλήκτρου (για παράδειγμα, το αριθμητικό πλήκτρου 1) αντί με τη χρήση του πλήκτρου ισχύος, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τη λειτουργία "Εναλλαγής Ισχύος/Ψηφίου". Αφού εγκατασταθεί αυτή η λειτουργία, το πλήκτρο ισχύος θα στέλνει τον κωδικό "ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ισχύος" την πρώτη φορά που θα πατήσετε το πλήκτρο ισχύος, και τον κωδικό "ψηφίο 1" όταν πατήσετε το πλήκτρο ισχύος, και τον κωδικό "ψηφίο 1" όταν πατήσετε το πλήκτρο ισχύος για δεύτερη φορά. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας ακόμη και όταν ανταποκρίνεται μόνο στα αριθμητικά πλήκτρα. Για την εγκατάσταση αυτής της λειτουργίας "Εναλλαγής Ισχύος/Ψηφίου", ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:





- 2 Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα ισχύος και αποσιώπησης για τρία περίπου δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία. (Αφήστε τα πλήκτρα: η πράσινη λυχνία θα πρέπει να παραμείνει αναμμένη).
- 3 Πληκτρολογήστε τον 6-ψήφιο κωδικό "Εναλλαγής Ισχύος" μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
- Η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές.
 Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να ακυρώσετε τη λειτουργία
 "Εναλλαγής Ισχύος/Ψηφίου".

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

- Πρόβλημα:
- Λύση:
- Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται και η πράσινη λυχνία δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με δύο καινούργιες μπαταρίες
 1.5 Volt. τύπου RO3. UM4 ή AAA.
- Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται, αλλά η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.
- Στρέψτε το SBC RU120 προς τη συσκευή και φροντίστε ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο SBC RU120 και τη συσκευή.
- Το SBC RU120 δεν εκτελεί σωστά τις εντολές σας.
- Ισως να χρησιμοποιείτε τον λάθος κωδικό. Επαναλαμβάνετε τον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας κάποιον άλλο κωδικό για τη μάρκα σας από τον κατάλογο, ή αρχίστε την Αυτόματη Αναζήτηση από την αρχή για να εντοπίσετε τον σωστό κωδικό. Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται, τηλεφωνήστε στη γραμμή βοήθειας και θα σας εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνετε.
- Η μάρκα σας δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο κωδικών.
- Δοκιμάστε τη μέθοδο αυτόματης αναζήτησης.



Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν έχετε απορίες σχετικά με το SBC RU120, καλέστε τη γραμμή βοήθειάς μας! Θα βρείτε το τηλέφωνο στον κατάλογο κωδικών αυτού του εγχειριδίου.


Πριν καλέσετε, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις στις περισσότερες ερωτήσεις σας. Εάν δεν βρίσκετε απάντηση σε κάποιο ερώτημά σας, σημειώστε την συσκευή σας στον πίνακα τής πίσω σελίδας τού τμήματος καταλόγου κωδίκων τού παρόντος φυλλαδίου. Ετσι θα διευκολύνετε τις τηλεφωνήτριες ώστε να σας εξυπηρετήσουν πιο γρήγορα. πρείτε τους αριθμούς μοντέλων στα εγχειρίδια των συσκευών, ή στο πίσω μέρος των ίδιων των συσκευών. Φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στις συσκευές σας όταν μας τηλεφωνείτε. Ετσι, οι τηλεφωνήτριες μπορούν να σας βοηθήσουν να βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριό σας λειτουργεί σωστά.

Ο αριθμός μοντέλου του δικού σας τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης Philips είναι: SBC RU120

Ημερομηνία αγοράς:	/
	(Ημέρα/μήνας/έτος)

Att sätta i batterierna

SBC RU120 kräver två 1,5 V-batterier, typ R03, UM4 eller AAA. Sätt i dem så här:



- · Kom ihåg att byta batterierna minst en gång om året.
- Lämna inte fjärrkontrollen utan batterier under mer än en timme. Om du gör det måste du ställa in SBC RU120 igen.

KNAPPAR & FUNKTIONER



På/av: slår av eller på TV.



Ljud av: för att slå av respektive på TV-ljudet.



Kanal upp/ned: för att välja nästa/föregående kanal.



Volym upp/ned: för att kontrollera TV-volymen.

0 B S

- Kanal- och volymknapparna har två funktioner! Om du måste programmera SBC RU120 för din enhet, måste du ange en sexsiffrig kod (t.ex. 012313).

Detta är de siffror knapparna representerar:

 \bigcirc = siffran 0, \triangle = siffran 1, \bigcirc = siffran 2, \bigcirc = siffran 3.



SHIFT-funktion: för att komma åt ytterligare funktioner

SHIFT + PROG+: ökar färgen SHIFT + PROG-: minskar färgen SHIFT + Volume+: ökar ljusstyrkan SHIFT + Volume-: minskar ljusstyrkan

0 B S

- Alla märken har inte den här funktionen. Det är inte säkert att den finns på just din utrustning.

INSTÄLLNING FÖR ANVÄNDNING

TIPS

Läs igenom hela förfarandet noga innan du börjar!

(b)

Din utrustning är av märke Philips:


- 1 Tryck på knappen på/av för att testa.
- Den gröna indikatorlampan tänds för att bekräfta överföringen.

KONTROLL

Tryck på några knappar för att se att enheten reagerar korrekt.

Utrustningen är av annat märke, eller enheten är av märket Philips, men alla knappar fungerar inte korrekt:

- 1 Leta reda på märkesnamnet på den enhet du vill styra i kodlistan (i mitten av den här handboken).
- 2 Kontrollera att enheten är påslagen.



- (Släpp knapparna. Den gröna lampan skall fortsätta lysa.)
- 4 Skriv in din tresiffriga kod med hjälp av sifferknapparna, inom 30 sekunder. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) Om koden t.ex. är 012313 trycker du på PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- Den gröna lysdioden blinkar två gånger.



Så där! Tryck på några knappar för att se att enheten reagerar korrekt. Om inte den önskade funktionen utförs upprepar du förfarandet från steg 1, och använder nästa sexsiffriga kod i listan.

0 B S

- Om lysdioden blinkar långsamt en gång kändes koden inte igen. Gå tillbaka till steg 1 och upprepa förfarandet med nästa sexsiffriga kod i listan.
- Om ingen knapp tryckts ned inom 30 sekunder måste du börja om med steg 1
- Om det inte finns någon korrekt kod, fortsätter du med nästa stycke.




Bruksanvisning

TIPS

Läs igenom hela förfarandet noga innan du börjar!

Du känner inte till märket på utrustningen / du hittar inte den rätta koden i kodlistan y automatisk sökning:





(O)

- 2 Tryck ned knapparna På/av och Ljud av och håll dem nedtryckta cirka tre sekunder tills den gröna indikatorlampan tänds.
 - (Släpp knapparna. Den gröna lampan skall fortsätta lysa.)
- 3 Tryck upprepade gånger på knappen på/av, tills enheten stängs av. Var noga med att rikta fjärrkontrollen mot utrustningen.
 - Varje gång den gröna lampan blinkar sänds en ny kod. När den rätta koden hittas slås utrustningen av.

Om du råkar trycka på knappen på/av igen, efter att enheten stängts av, missar du den rätta koden!
Om du råkat hoppa över koden följer du nästa förfarande, med början från steg 4. Om du inte hoppat över koden, fortsätter du med steg 7.



- 4 Slå på utrustningen manuellt.
- 5 Tryck på "PROG-" (endast ned!) några gånger.
- 6 Tryck upprepade gånger på knappen på/av, tills enheten stängs av.



- 7 Tryck på knappen Ljud för att låsa den rätta koden i minnet på SBC RU120.
- Den gröna lysdioden blinkar två gånger.

KONTROLL

Slå på utrustningen manuellt. Tryck på några knappar för att se att enheten reagerar korrekt. Om du inte får rätt reaktion, upprepar du förfarandet från steg 1.

0 B S

- Sökningen tar cirka 90 sekunder. (Den maximala söktiden är 5 minuter).
- Om indikatorlampan blinkar två gånger när du tryckt på knappen på/av (steg 3), har du provat samtliga koder. Om ingen av koderna fungerar, provar du Autosearch-förfarandet igen, med början från steg 1.

VÄXLA MELLAN PÅSLAG/SIFFRA

Om du kan aktivera din TV genom att bara trycka på en sifferknapp (t.ex. nummer 1) i stället för påslagningsknappen måste du installera funktionen "Växla mellan påslag/siffra". När du har installerat den funktionen, sänder påslagningsknappen en på-/avslagningskod första gången du trycker på den och koden för siffran 1 andra gången. Då kan du aktivera din TV även om den reagerar på enbart sifferkoder. Så här installerar du funktionen "Växla mellan påslag/siffra":

- 1 Slå upp koden för "Växla mellan påslag/siffra" i kodlistan (i mitten av detta häfte).
- 2 Håll ner påslagningsknappen och tystningsknappen samtidigt - i ca tre sekunder - till sden gröna lysdioden tänds. (Den gröna lysdioden ska fortsätta att lysa när du släpper upp knapparna).
- **3** Skriv in den sexsiffriga koden för "Växla mellan påslag/siffra" inom 30 sekunder.
- Den gröna lysdioden blinkar två gånger.
 Följ samma procedure för att avbeställa funktionen "Växla mellan påslag/siffra".



Problem:

(M) (O)

- Åtgärd:
- Enheten reagerar inte och den gröna lampan blinkar inte när du trycker på en knapp.
- Byt ut batterierna mot två nya 1,5 V, typ RO3, UM4 eller AAA.
- Enheten reagerar inte men den gröna lampan blinkar när du trycker på en knapp.
- Rikta SBC RU120 mot enheten och se till att det inte finns några hinder mellan SBC RU120 och enheten.
- SBC RU120 utför inte kommandona korrekt.
- Du kanske använder fel kod. Prova att upprepa inställningen med en annan kod som anges under ditt märke, eller starta autosökningsinställningen igen för att hitta rätt kod. Om enheten ändå inte fungerar ringer du hjälplinjen, så hjälper vi dig att komma igång.
- · Ditt märke finns inte i kodlistan.
- Prova den automatiska sökningen.





Bruksanvisnind

Behöver du hjälp ?

Om du har några frågor om SBC RU120 är du välkommen att ringa vår hjälplinje för att få assistans! Numret finns i kodlistavsnittet i det här häftet.

Läs handboken noggrant innan du ringer. Du kan lösa de flesta problem själv. Om du inte hittar svaret på dina frågor, antecknar du vilken utrustning du har i tabellen i slutet av kodlistan i det här häftet. Det gör att vi kan hjälpa dig snabbare och enklare. Modellnumren finns i handböckerna för utrustningen eller på baksidan av enheterna. Se till att ha utrustningen i närheten när du ringer, så att teknikerna kan hjälpa dig att kontrollera fjärrkontrollens funktion.


Modellnumret för universalfjärrkontrollen från Philips är: SBC RU120.

Inköpsdatum:	/
	dag/månad/år

Du har lige foretaget et fantastisk valg ved at købe denne universale fjernbetjening fra Philips! Den erstatter helt op til separate fjernbetjeninger og kan betjene de mest anvendte funktioner på næsten ethvert mærke inden for TV.

Installering af batterier

Din SBC RU120 bruger to 1,5V batterier, type R03, UM4 eller AAA. Sæt dem i således:



ETRÅD

- Husk at skifte batterierne mindst en gang om året.
- Lad ikke batterierne være ude i mere end en time, ellers bliver du nødt til at installere SBC RU120'en igen.

KNAPPER & FUNKTIONER



Power: at slå TV til og fra.



Mute: at slå TV lyden til eller fra.



Kanal Op/Ned: at vælge næste / forrige kanal.



Volumen Op/Ned: at kontrollere TV-apparatets lydstyrke.

BEMÆRK

 Knapperne Kanal og Volumen har en dobbelt funktion! Hvis fjernbetjeningen SBC RU120 skal programmeres til brug med dit fjernsyn, skal du indtaste en 6-cifret kode (f.eks. 012313). Disse knapper repræsenterer følgende cifre:





Funktionen SHIFT: for at få adgang til yderligere funktioner.

SHIFT + PROG+: øger farverne

SHIFT + PROG-: formindsker farverne

SHIFT + Volume+: øger lysstyrken

SHIFT + Volume-: formindsker lysstyrken

BEMÆRK

 Ikke alle mærker har denne skiftefunktionalitet, så det er muligt, at denne funktion ikke fungerer med dit udstyr.



Brugsanvisning

INDSTIL TIL BRUG

E T R Å D

Læs omhyggeligt hele fremgangsmåden igennem før du starter!



Dit udstyr er et Philips mærke:


- **1** Tryk på knappen power for at teste.
- Den grønne LED lyser for at bekræfte transmissionen.


KONTROL

Tryk på et par knapper for at kontrollere korrekt svar. Gå til næste afsnit, hvis svaret ikke er korrekt.

Dit udstyr er af et andet mærke, eller dit udstyr er et Philips mærke, men ikke alle knapper svarer korrekt:

- 1 Slå mærket på det apparat som du vil betjene op i kodelisten (som findes midt i denne brugervejledning).
- 2 Sørg for at apparatet er slået til.





- Den grønne LED blinker to gange.



Det var det! Tryk på et par knapper for at kontrollere korrekt svar. Hvis svaret ikke er korrekt, skal du gentage fremgangsmåden ved at begynde ved trin 1ved hjælp af den næste 6-cifrede kode, der er anført på listen.

BEMÆRK

- Hvis LED'en viser et langt blink, var koden ukendt. Gå tilbage til trin 1 og gentag fremgangsmåden, ved brug af den næste 6-cifrede kode fra listen.
- Hvis der ikke trykkes en knap ned inden 30 sekunder, skal du begynde igen ved trin 1.
- Gå til næste afsnit, hvis ingen passende kode er anført på listen.



Brugsanvisning

ETRÂD

Læs omhyggeligt den fulde fremgangsmåde igennem før start!

Du kender ikke mærket på dit udstyr / du kan ikke finde den rigtige kode i kodelisten. Du kan da bruge autosøgning:





2 Tryk og hold knapperne Power og Mute nede på samme tid - i ca. tre sekunder - indtil den grønne LED lyser op. (Slip knapperne: Den grønne LED skal forblive tændt.)



- 3 Tryk på knappen Power flere gange efter hinanden til udstyret slukkes. Sørg for at du holder fjernbetjeningen, så den peger på dit udstyr.
- Hver gang den grønne LED blinker, sendes en ny kode. Når den rigtige kode er fundet, slukker udstyret.

Hvis du ved et uheld kommer til igen at trykke på knappen Power, efter at udstyret er slukket, mister du den korrekte kode! Hvis du ved et uheld kom til at springe over koden, skal du følge den næste fremgangsmåde, der begynder ved trin 4. Hvis du ikke har sprunget koden over, kan du gå til trin 7.



- 4 Slå manuelt udstyret til igen.
- **5** Tryk et par gange på 'PROG-' (kun ned!).
- 6 Tryk gentagne gange på knappen Power, til udstyret slukkes.



- 7 Tryk på knappen Mute for at låse den korrekte kode i SBC RU120's hukommelse.
- Den grønne LED blinker to gange.

KONTROL

Slå udstyret til manuelt. Tryk på et par knapper for at kontrollere korrekt svar. Hvis svaret ikke er korrekt, gentag så fremgangsmåden som begynder ved trin 1.

BEMÆRK

- Søgetiden er omkring 90 sekunder. (Den maksimale søgetid er 5 minutter).
- Hvis LED'en blinker to gange, efter at du har trykket på knappen Power (trin 3), betyder det, at du har prøvet alle koderne. Hvis ingen af koderne virkede, skal du prøve igen med fremgangsmåden Autosearch (automatisk søgning) og starte ved trin 1.



STRØM/CIFFERSKIFT

Hvis TV-apparatet kun kan aktiveres med ciffertasten (f.eks. ciffernummer 1) i stedet for at bruge strømtasten, skal man installere for "strøm/cifferskift" funktionen. Når man har installeret denne funktion, sender strømtasten koden for "strøm til/fra" første gang, der trykkes på "strøm" tasten, og koden for "ciffer 1", når der trykkes på "strøm" tasten en gang til. På denne måde er det muligt at aktivere TV-apparatet, selv om det ikke reagerer på cifferkoder alene. "Strøm/cifferskift" funktionen installeres på følgende måde:

- 1 Find "strøm/cifferskift" koden på kodelisten (midt i denne vejledning).
- 2 Tryk samtidig på strøm- og lydafbrydertasterne i ca. 3 sekunder - til den grønne indikator lyser. (Slip tasterne: den grønne lampe bør blive ved med at lyse).
- **3** Indtast den 6-cifrede kode for "strømskift" inden 30 sekunder.
- Den grønne indikator blinker 2 gange.
- "Strøm/cifferskift" funktionen annulleres ved at følge samme fremgangsmåde.



- Problem:
- Løsning:
- Apparatet svarer ikke og det grønne lys blinker ikke, når du trykker på en knap.
- Udskift batterierne med to nye 1,5 Volt, type RO3, UM4 eller AAA batterier.
- Apparatet svarer ikke, men det grønne lys blinker, når du trykker på en knap.
- Sigt på apparatet med SBC RU120 en og sørg for, at der ikke er nogen forhindring mellem SBC RU120 en og apparatet.
- SBC RU120´en udfører ikke kommandoerne korrekt.
- Du bruger måske den forkerte kode. Prøv at gentage installationen ved brug af en anden kode, listet under dit mærke, eller start autosøgeinstallationen igen for at lokalisere den korrekte kode. Hvis apparatet stadig ikke svarer, så ring til hjælp-linien og vi vil få dig tilbage på rette vej.
- · Dit mærke er ikke listet i kodelisten.
- Prøv den autosøgemetode.



Brugsanvisning

Behøver du hjælp?

Hvis du har nogle spørgsmål om SBC RU120, så ring til vores hjælp-linie efter assistance! Du kan finde nummeret i kodelisteafsnittet i denne vejledning.

Før du ringer, læs da denne vejledning omhyggeligt igennem. Du vil kunne løse de fleste af dine problemer selv. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål så lav en bemærkning om dit udstyr i tabellen bagerst i kodelisteafsnittet i denne håndbog. Dette gør det lettere og hurtigere for vore servicefolk at hjælpe dig. Se efter modelnumrene i udstyrets instruktionsvejledning, eller bag på dit udstyr. Når du ringer til vores hjælp-linie, så hav udstyret tæt på dig, så vore servicefolk kan hjælpe dig med at efterprøve funktionaliteten af din fjernbetjening.


Modelnummeret på SBC RU120	din Philips universale fjernbetjening er:
Købsdato:	// Dag/måned/år

Du gjorde akkurat det riktige valget da du kjøpte denne universalfjernkontrollen fra Philips! Den erstatter så mange som enkeltstående fjernkontroller, og kan betjene alle de funksjonene du bruker oftest på TV-apparater fra omtrent alle merkeprodusenter.

Installere batteriene

Til SBC RU 120 trengs det to 1,5 V batterier, type RO3, UM4 eller AAA.

Sett dem inn på denne måten:



R Å D

- Husk å bytte batterier minst én gang i året.
- · La ikke fjernkontrollen være uten batterier i mer enn en time, ellers må du gå gjennom oppsettprosessen for SBC RU120 på nytt.

taster og funksjoner

Strøm: Slår TV på og av.

Stum: Slår TV-lyd på og av.



Kanal opp/ned: Velger neste/forrige kanal.



Lydstyrke opp/ned: Styrer lydstyrken på TV-apparatet.

BEMÆRK

- Knapperne Kanal og Volumen har en dobbelt funktion! Hvis fjernbetjeningen SBC RU 120 skal programmeres til brug med dit fjernsyn, skal du indtaste en 6-cifret kode (f.eks. 012313). Disse knapper repræsenterer følgende cifre:

= ciffer 0, (a) = ciffer 1, (a) = ciffer 2, (b) = ciffer 3.



Funktionen SHIFT: gir tilgang til ekstrafunksjoner.

SHIFT + PROG+: Øker lysstyrken SHIFT + PROG-: Reduserer lysstyrken

SHIFT + Volume+: Øker fargen

SHIFT + Volume-: Reduserer fargen

BEMÆRK

- Ikke alle mærker har denne skiftefunktionalitet, så det er muligt, at denne funktion ikke fungerer med dit udstyr.

oppsett for Bruk

R Å D

Les hele fremgangsmåten nøye før du begynner!



Utstyret ditt er av merket Philips:

- 1 Trykk strømtasten for å teste.
- Den grønne lysdioden LED begynner å lyse som bekreftelse på hvilken modus du er i.

KONTROLL

Trykk noen få taster og sjekk at du får riktig respons.

Utstyret ditt er av et annet merke eller utstyret ditt er av merket Philips, men ikke alle taster reagerer riktig:

- 1 Slå opp merkenavnet på den utstyrsenheten du skal bruke, i kodelisten (midt i dette heftet) for utstyrsenheten.
- 2 Sjekk at utstyrsenheten er slått på.
- f 3 Trykk og hold mute og power samtidig i ca. tre sekunder -til den grønne lysdioden begynner å lyse. (Slipp opp tastene: Den grønne lysdioden skal fortsette å lyse).
- 4 Tast den 6-sifrete koden ved bruk av talltastene, innen 30 sekunder. (PROG- = 0, PROG+ = 1, VOL- = 2, VOL+ = 3) f.eks. når koden er 012313, skal du trykke på PROG-, PROG+, VOL-, VOL+, PROG+, VOL+.
- Den grønne lysdioden blinker to ganger.



- Hvis lysdioden gir et langt blink, er koden ukjent. Gå tilbake til trinn 1 og gjenta prosessen, ved bruk av neste 6-sifrete kode på listen.
- Hvis du ikke trykker noen tast innen 30 sekunder, må du begynne på nytt ved trinn 1.
- Gå til næste afsnit, hvis ingen passende kode er anført på listen.





Bruksanvisning

ET RÅD

Les hele fremgangsmåten nøye før du begynner!

Du kjenner ikke merkenavnet på utstyret/du finner ikke riktig kode i kodelisten. Da kan du bruke autosøk:





- 2 Trykk og hold Mute og Power tastene samtidig i ca. tre sekunder -til den grønne lysdioden begynner å lyse. (Slipp opp tastene: Den grønne lysdioden skal fortsette å lyse).
- 3 Tryk på knappen Power flere gange efter hinanden til udstyret slukkes. Forsikre deg om at fjernkontrollen er rettet inn mot apparatet.
- Hver gang den grønne lysdioden blinker, sendes det en ny kode. Når den riktig koden en funnet, slår apparatet seg av. Når den riktig koden en funnet, slår apparatet seg av. Trykk øyeblikkelig strømtasten for å stoppe søket. Hvis den grønne lysdioden blinket på nytt etter at utstyret slo seg av, betyr det at du ikke fanget opp riktig kode! Hvis du bommet på koden, følg neste fremgangsmåte, fra og med trinn 4. Hvis lysdioden ikke blinket etter at utstyret slo seg av, gå til trinn 7.



- 4 Slå utstyrsenheten manuelt på igjen.
- 5 Tryk et par gange på 'PROG-' (kun ned!).
- 6 Tryk gentagne gange på knappen Power, til udstyret slukkes.



- 7 Trykk Mute-tasten for å låse riktig kode i minnet i SBC RU120.
- Den grønne lysdioden blinker to ganger.

MERK

Slå utstyret på manuelt. Trykk noen få taster og sjekk at du får riktig respons. Hvis du ikke får riktig respons, gjenta prosessen fra trinn 1.

NOTA

- Søketiden er gjennomsnittlig på ca. 90 sekunder. (Maksimum søketid er 5 minutter).
- Hvis LED'en blinker to gange, efter at du har trykket på knappen Power (trin 3), betyder det, at du har prøvet alle koderne. Hvis ingen af koderne virkede, skal du prøve igen med fremgangsmåden Autosearch (automatisk søgning) og starte ved trin 1.



STRØM/SIFFER-BRYTER

Hvis du kan slå på TV kun ved å bruke en sifferknapp (f.eks. siffer nummer 1) i stedet for å bruke en strømknapp, må du installere funksjonen "Strøm/Siffer-bryter". Etter at du har installert denne funksjonen, vil strømknappen sende koden "strøm på/av" første gang du trykker på "strøm"-knappen og "siffer 1"-koden når du trykker på "strøm"-knappen en gang til. På den måten er det mulig å aktivere TVen selv om den kun reagerer på tallkoder. For å installere denne "Strøm/Sifferbryter" funksjonen, følg neste prosedyre:

- **1** Finn koden for "Strøm/Siffer-bryter" i kodelisten (midt i håndboken).
- 2 Trykk og hold tastene for strøm og demping samtidig i ca. 3 sekunder – til det grønne indikatorlampen tenner. (Slipp knappene: det grønne indikatorlyset skal fortsatt lyse).
- 3 Tast inne den 6-sifrede "Strømbryter"-koden innen 30 sekunder.
- Det grønne indikatorlyset blinker 2 ganger. Følg den samme prosedyren for å oppheve funksjonen "Strøm/Siffer-bryter".



- · Problem:
- Løsning:
- Enheten reagerer ikke, og det grønne lyset blinker ikke når du trykker på en knapp.
- Erstatt batteriene med to nye 1,5 Volt, type RO3-, UM4- eller AAA-batterier.
- Enheten reagerer ikke, men det grønne lyset blinker når du trykker på en knapp.
- Pek med SBC RU120 i retning utstyrsenheten, og forsikre deg om at det ikke er noe som stenger mellom SBC RU120 og utstyrsenheten.
- SBC RU120 utfører ikke kommandoer som den skal.
- Det er mulig at du bruker feil kode. Prøv å gjenta Oppsett med en annen kode fra listen under ditt merkenavn, eller start oppsettet for autosøk igjen for å finne riktig kode. Hvis du fremdeles ikke får noen respons fra utstyret, ring hjelplinjen slik at vi kan sette deg på sporet igjen.
- · Merket ditt finnes ikke i kodelisten.
- Prøv autosøk-metoden





Bruksanvisnind

Trenger du hj<u>el</u>p?

Hvis du har spørsmål om SBC RU120, vennligst ring hjelplinjen vår for assistanse! Du finner nummeret i avsnittet om Kodeliste i dette heftet.

Før du ringer, les heftet nøye. De fleste problemene kan du løse selv. Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine, merk deg referansen for utstyret ditt i tabellen bakerst i avsnittet Kodeliste i dette heftet. Da kan operatørene våre hjelpe deg enklere og raskere. Se etter modellnumrene i brukerveiledningene for utstyret ditt, eller på baksiden av apparatene. Når du ringer hjelplinjen vår, sitt ved siden av apparatene, slik at operatørene våre kan hjelpe deg å sjekke hvordan fjernkontrollen fungerer.


Modellnummeret på din Philips universalfjernkontroll er:

SBC RU 120			
Kjøpt den: _	/ _	/ _	/
Da	ag/må	ned/år	

Teit onnistuneen valinnan ostaessasi tämän Philipsyleiskaukosäätimen! Se korvaa jopa erillista kaukosäädintä, ja sillä voi ohjata melkein minkä tahansa merkkisen television.

Paristojen asennus kaukosäätimeen

SBC RU 120 vaatii kaksi 1,5 V paristoa, tyyppi R03, UM4 tai AAA. Ne asennetaan näin:



NEUVO

- Muista vaihtaa paristot vähintään kerran vuodessa.
- Älä jätä kaukosäädintä ilman paristoja yli tunniksi, muuten asetukset on tehtävä uudelleen.

NÄPPÄIMET & TOIMINNOT



Virtakytkin: TV päälle ja pois.



Vaimennus: television ääni päälle ja pois.




Kanava ylös/alas: valitaan seuraava / edellinen kanava.



äänenvoimakkuus isommalle/pienemmälle: television äänenvoimakkuuden säätö.

HUOMAA

 - Kanava- ja äänenvoimakkuusnäppäimet ovat kaksitoimisia! Jos SBC RU 120 on ohjelmoitava laitettasi varten, sinun on annettava kuusinumeroinen koodi (esim. 012313). Näppäimet vastaavat seuraavia numeroita:





SHIFT-toiminto: lisätoimintojen valinta.

SHIFT + PROG+: lisää väriä

SHIFT + PROG-: vähemmän väriä

SHIFT + Volume+: kuva kirkkaammaksi

SHIFT + Volume-: kuva vähemmän kirkkaaksi

HUOMAA

 Kaikissa merkeissä ei ole lisätoimintomahdollisuutta, joten tämä toiminto ei välttämättä toimi laitteessasi.

Kävttöohie

ALKUASETUKSET

NEUVO

Lue ohjeet huolella läpi ennen kuin alat toimia!



Laitteesi on Philips-merkkinen:


- 1 Kokeile painamalla virtanäppäintä.
- Vihreä merkkivalo syttyy

TARKISTA

Kokeile, reagoiko laite oikein, kun painat muutamia näppäimiä. Jos laite ei toimi oikein, siirry seuraavaan kappaleeseen

Laitteesi on muun merkkinen, tai laitteesi on Philips-merkkinen, mutta kaikki näppäimet eivät toimi oikein:

- 1 Etsi laitteesi merkki koodilistalta (tämän käsikirjan keskellä).
- 2 Tarkista, että laite on päällä (virta kytketty).
- 3 Paina mute ja power -näppäimiä yhtä aikaa noin kolme sekuntia, kunnes vihreä merkkivalo syttyy. (Päästä näppäimet: vihreän merkkivalon tulee jäädä palamaan)



- Vihreä merkkivalo välähtää kaksi kertaa.

TARKISTA

Siinä se! Kokeile, reagoiko laite oikein, kun painat muutamia näppäimiä. Jos laite ei toimi oikein, aloita uudelleen alusta vaiheesta 1 ja käytä luettelon seuraavaa kuusinumeroista koodia.

HUOMAA

- Jos merkkivalo välähtää kerran pitkään, koodi oli tuntematon.
 Mene takaisin vaiheeseen 1 ja toista toimenpide käyttäen seuraavaa 6-numeroista koodia listalta.
- Jos mitään näppäintä ei painettu 30 sekunnin aikana, on aloitettava uudelleen kohdasta 1.
- Jos luettelosta ei löydy oikeaa koodia, siirry seuraavaan kappaleeseen.



NEUVO

Lue ohjeet huolella läpi ennen kuin alat toimia!

Et tiedä laitteesi merkkiä/oikea koodi ei löydy koodilistalta y » autom.haku:

- 1 Varmista, että laite on kytketty päälle.
- 2 Pidä mute ja power yhtä aikaa painettuna noin kolme sekuntia, kunnes vihreä merkkivalo syttyy. (Päästä näppäimet: vihreän merkkivalon tulee jäädä palamaan)
- **3** Paina virtakytkintä toistuvasti, kunnes laitteen virta katkeaa. Suuntaa kaukosäädin laitetta kohti.
- Joka kerta merkkivalon välähtäessä lähetetään uusi koodi. Kun oikea koodi löytyy, laite menee pois päältä. Jos painat vahingossa virtakytkintä uudestaan laitteen virran katkeamisen jälkeen, oikea koodi meni ohi! Jos vahingossa ohitit oikean koodin, palaa vaiheeseen 4. Jos et ohittanut koodia, siirry vaiheeseen 7.



- **5** Paina 'PROG-' (vain alas!) muutaman kerran.
- 6 Paina virtakytkintä toistuvasti, kunnes laitteen virta katkeaa.
- 7 Lukitse oikea koodi Vaimennustä painamalla SBC RU120:n muistiin.
 - Vihreä merkkivalo välähtää kahdesti.

TARKISTA


Kytke virta päälle käsin. Tarkista toiminta painamalla muutamia näppäimiä.


Ниомаа


- Hakuaika on keskimäärin 90 sekuntia.
 (Pisimmät hakuajat ovat 5 minuuttia).
- Jos merkkivalo välähti kahdesti, kun laitteesta katkaistiin virta (vaihe 3), olet jo kokeillut kaikkia koodeja. Jos mikään koodeista ei toiminut, tee automaattinen haku uudestaan aloittamalla vaiheesta 1.

VIRTA/NUMEROKYTKIN

Jos televisiosi pystytään aktivoimaan käyttämällä vain numeropainiketta (esim. numero 1), joudut asentamaan "virta/numerokytkintoiminnon". Tämän toiminnon asennuksen jälkeen virtapainike lähettää "virta päällä/poissa päältä"-koodin ensimmäistä kertaa "virtapainiketta" painaessasi ja "numero 1"-koodin painaessasi "virtapainiketta" toisen kerran. Tällä tavalla voit aktivoida televisiosi siinäkin tapauksessa, että se reagoi vain numerokoodeihin. Tämän "virta/numerotoiminnon" asettamiseksi suorita seuraavat toimet:







 Vihreä merkkivalo vilkkuu kahdesti.
 Suorita samat toimet "virta/numerokytkimen" toiminnan peruuttamiseksi.

VIANETSINTÄOPAS

- Ongelma:
- Ratkaisu:
- Laite ei reagoi eikä vihreä merkkivalo välähdä, kun näppäintä painetaan.
- Vaihda paristot: kaksi kpl 1,5 V paristoja, tyyppi RO3, UM4 tai AAA.
- Laite ei reagoi, mutta vihreä merkkivalo välähtää, kun näppäintä painetaan.
- Suuntaa SBC RU120 laitteeseen ja varmista, ettei kaukosäätimen ja laitteen välissä ole mitään esineitä.
- SBC RU120 ei suorita komentoja oikein.
- Koodi voi olla väärä. Suorita alkuasetukset uudelleen kokeillen toista laitteellesi ilmoitettua koodia tai käynnistä automaattihaku uudelleen.
 - Ellei laite reagoi vieläkään, soita neuvontapuhelimeen, niin me autamme sinua.
- · Laitteesi merkkiä ei ole mainittu koodilistassa.
- Kokeila automaattihakua.



Käyttöohje

TARVITSETKO A<u>pua?</u>

Jos sinulla on SBC RU120 -kaukosäädintä koskevia kysymyksiä, soita neuvontapuhelimeen! Numero löytyy tämän vihkon koodilistan yhteydestä.

Lue kuitenkin nämä ohjeet huolella ennen kuin soitat. Useimmat ongelmat osaat ratkaista itsekin. Ellet löydä vastauksia kysymyksiisi, tee laitteestasi merkinnät lomakkeeseen, joka on tässä vihkossa olevan koodilistan takana. Se auttaa neuvojiamme ratkaisemaan ongelmasi nopeammin.

Etsi mallinumero laitteen omasta käsikirjasta tai itse laitteen takaa. Ole soittaessasi laitteen vieressä niin, että neuvojamme voivat auttaa sinua testaamaan kaukosäätimen toiminnan.

Philips-yleiskaukosäätimesi mallinumero on:

SBC RU 12	20			
Ostopäivä:		/_	_/_	_/
	Päiv	ıä/kι.	ukausi	i/vuosi

Guarantee certificate Certificat de garantie Garantiebewijs

Garantieschein Certificado de garantía Certificato di garanzia

Certificado de garantia Garantibevis Takuutodistus **Eyy**ὑŋσŋ



warranty anno garanzia garantie ano garantia garantie år garanti Garantie vuosi takuu garantía χρόνος εγγύηση

Туре:			
Serial nr.:			

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum - Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat - Køpedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς.

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Naam, adres en handtekening v.d. verkoper

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, endereço e assinatura da loja

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή







PHILIPS